

ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de luz nem direcione a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.

Nunca tocar num aparelho ligado à corrente elétrica com as mãos húmidas ou caso este tenha caído na água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.

Nunca imergir o produto em água ou outros líquidos. Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.

Todos os objetos iluminados devem estar afastados pelo menos 10 cm da lanterna.

Utilize o produto exclusivamente com o acessório incluído no volume de fornecimento.

Nunca tente abrir, esmagar, aquecer ou queimar uma pilha / pilha recarregável. Não atirar para o fogo.

□ O produto pode apenas ser carregado apenas em espaços fechados, secos e amplos, afastado de materiais e líquidos combustíveis. A inobservância pode causar queimaduras e incêndio.

A fuga de líquido da bateria / pilha recarregável, pode causar queimaduras se entrar em contacto com partes do corpo. Em caso de contacto, lave imediatamente as áreas afetadas com água fresca e contacte imediatamente um médico.

Não curto-circuitar os bornes de ligação e as pilhas.

▲ PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSAO

Não utilizar dentro da embalagem.

Não cobrir o produto - Perigo de incêndio.

Nunca sujeitar o produto a sobrecargas extremas, p. ex., calor ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar à chuva ou em espaços húmidos.

❖ INDICAÇÕES DE DANGERO

- Não atirar ou deixar cair
- A cobertura do LED não é substituível. Em caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.
- A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil o LED, é necessário substituí-la toda a lanterna.
- Não agir nem modificar o produto Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabri-

21	22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----	----

uppskitt så att de inte leker med produkten eller förpackningen.

Undvik ögonskador – titta aldrig i ljusstrålen och lys aldrig andra personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinnan.

Ta aldrig tag i en enhet som är ansluten till elnätet med våta händer eller när enheten har fallit ned i vatten. Slå i så fall från huvudsäkringen och dra sedan ut nätkontakten.

Använd inte produkten i områden med explosionsrisk eller där det förekommer brännbara vätskor, brännbart damm eller brännbara gaser.

Sänk aldrig ned produkten i vatten eller andra vätskor.

Anslut produkten till ett lättåtkomligt uttag så att den snabbt kan kopplas från strömmen vid en störning.

Alla belysta föremål måste finnas på minst 10 cm avstånd från lampan.

Produkten får endast användas med de tillbehör som ingår i leveransen.

Försök aldrig att öppna, klämma, värma upp eller tända ett batteri. Kasta inte i eld.

□ Ladda produkten endast i stängda, torra och stora utrymmen, på avstånd från brännbart material och vätskor. Om detta inte följs, kan brännskador och bränder uppstå.

Läckande batterivätska kan orsaka frätskador om den kommer i kontakt med kroppsdelar.

Vid kontakt ska du genast polsa berörda ställen med mycket vatten och kontakta läkare.

Anslutningsklämmor och batterier får inte kortslutas.

▲ RISK FÖR BRAND OCH EXPLOSION

Använd inte produkten när den ligger i förpackningen.

Täck inte över produkten – brandfara.

Utsätt inte produkten för extrem överbelastning, t.ex. extrem värme, kyla, brand eller liknande.

Använd inte i regn eller i våtrum.

❖ **ALLMÄN INFORMATION**

- Kasta inte eller tappa ut produkten
- LED-skyldet kan inte bytas. Om skyldet är skadat måste produkten bortskäffas.
- LED-ljusstrålen kan inte bytas. När ljusstrålen är uttjämt måste hela lampan bytas.
- Äppna och modifiera inte produkt! Reparationsarbetet får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserad service tekniker eller en person med jämförbar kvalifikation.

28	29	30	31	32	33	34
----	----	----	----	----	----	----

- canto ou por um técnico de corrente correta por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.
- Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas puxando pela ficha ou pela caveia da ficha, nunca pelo cabo.
- Indicações relativas à lanterna, fonte da alimentação, assim como pela rede na tomada devem coincidir com a placa de características.
- A lanterna não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação ou cair nesse lado.

❖ **BATERIA RECARREGÁVEL**

O produto contém uma bateria não substituível, se a bateria estiver vazia recarregue-a imediatamente. Desligue do carregamento após o carregamento completo.

Em caso de fuga de fonte de energia, remova o líquido com luvas de proteção e um pano seco.

❖ **INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE E ILUMINAÇÃO**

Evite a escuridão de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel white, película junto com plásticos.

❖ **Eliminar o produto multivalente conforme as disposições legais. O símbolo do „cavaleiro do lixo” indica que, na UE, os aparelhos eletrônicos não podem ser eliminados em contato com o lixo doméstico normal.**

Para a eliminação, encaminh-o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de desenvolvimento e recolho do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

❖ **As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eletrônicos devem ser eliminadas sepa-**

adamente sempre que possível. Eliminar sempre as pilhas usadas/baterias recarregáveis separa-

mente (descarga grátis de acordo com as leis ou requisitos locais).

A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que

pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal.

Deteta firme, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a proteção do meio ambiente.

❖ **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

1. Mêsada de iluminação LED

2. Juntas ajustáveis
3. Botão de ligar/desligar
4. Botão de nível iluminado
5. Visor LED
6. Tomada de carga
7. Tomada de saída USB (função de powerbank)
8. Lâmpada
9. Gancho retrátil
10. Montagem em tripé

❖ **COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO**

Carregar completamente o conjunto de baterias antes de o utilizar pela primeira vez.

O produto pode ser utilizado com ou sem alimentação independente, com ligação magnética ou

superior nos ganchos. Deve certificar-se de que o dispositivo de retenção está bem montado / bem

colocado. Respeite a altura de montagem máxima!

Ligar a luz premindo o botão de ligar/desligar:

1. modo baixo
2. modo médio
3. modo alto

Indicador LED de carga:

O LED de estado indica a capacidade atual durante o funcionamento/carregamento (25% / 50% /

75% / 100%)

Não é possível iluminar e carregar ao mesmo tempo.

Tomada de carregamento USB (função de powerbank):

Ligar o cabo USB e, em seguida, ligá-lo à tomada de carregamento. Em caso de não utilização, voltar a

desligar.

Nota: usar apenas a função powerbank apenas quando a luz é desligada e a luz não está a ser carregada

ao mesmo tempo.

Indicação:

proteção IPX4-Schutz apenas válida, se a luminária for montada na vertical.

Para a limpeza da luminária, utilizar um pano ligeiramente húmido com produto de limpeza.

❖ **O produto cumpre os requisitos das diretivas UE.**

Respeite as obrigações técnicas. Não se responsabiliza por erros de tradução.

22	23	24	25	26	27
----	----	----	----	----	----

- Koppla produkten från strömmen genom att ta kontakten eller kontakterna ihv, aldrig i kabeln.
- Lampans och nålens specifikationer samt nätspanningen på uttaget måste stämma överens med typskylten.
- Lampans färdig i-laddning

❖ ALLMÄN INFORMATION / ALLGEMEINER INFORMATIONEN

Källsortering i förpackningen. Papper och kartong riknas som pappersavfall, föle kan lämnas i till återvin-

ning. Produkterna från utgåttan produkt enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Symbolet" hänvisar till

den elektriska produkten inom för avfallshandling till närmaste miljöförvaltningskontor i den EU-

staterna. Produkten på en återvinningsskylt för avfallshandling av utgåttan elektriska produkter, använd

beskrivning och samlingsskylten i den kommun eller kontakta återbörsslagaren där du köpte produkten.

Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår

i produkten och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska om möjligt kasseras sepa-

rat. Kassera alltid använda batterier separat från de för utsläppslös i enlighet med lokala lagar eller krav. Felskiltat bortskäffande kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket

kan ha negativa långsiktiga effekter på människor, djur och växter. På så sätt följer du lagen och bidrar till

miljöskydd.

❖ **PRODUKT-BESKRIVNING:**

1. LED-lampmodul
2. Anpassningsbara ledar
3. Strömstyrare
4. Knapp för inställning av ljusstyrka
5. LED-indikering
6. Laddport
7. USB-utgångspunkt [powerbank-funktion]
8. Magnet
9. Uthållbar krok
10. Stativfäste

❖ **DRIFTSÄTTNING**

Ladda batteripaketet fullständigt innan du använder det för första gången.

Strömstyraren kan användas med eller utan ström, antingen som påbudsna, med magnetisk fästning eller

för upphängning i krokarna. Se till att monteringen utförs ordentligt och att fästarrindningen står strävt.

Beakta den högsta monteringshöjden.

23	24	25	26	27
----	----	----	----	----

Så på lampan genom att trycka på På-/Av-knappen:

1. Ljuddi läge
2. Medelhög ljage
3. Hög ljage

LED-laddningsindikator:

LED-statusindikator visar aktuell laddningsstatus (25 % / 50 % / 75 % / 100 %)

för lampans ut användning/laddning. Det går inte att ladda lampan samtidigt som den används.

USB-laddport [powerbank-funktion]:

Anslut USB-kabeln och koppla in den sedan i laddporten. Om laddporten inte används ska kabeln dras ut.

Observera: Powerbank-funktionen ska användas endast när lampan är frilagd från el och laddas.

Varning:

IPX4-skyltet gäller endast om lampan ställs upp lodrätt.

För rengöring av lampan användar man en lätt fuktad trasa utan rengöringsmedel.

❖ **Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU-direktiv.**

Om tekniska ändringar behövs, har vi inte ansvar för felaktiga uppgifter i denna manual.

24	25	26	27
----	----	----	----

- Koppla produkten från strömmen genom att ta kontakten eller kontakterna ihv, aldrig i kabeln.
- Lampans och nålens specifikationer samt nätspanningen på uttaget måste stämma överens med typskylten.
- Lampans färdig i-laddning

❖ ALLMÄN INFORMATION / ALLGEMEINER INFORMATIONEN

Källa sortering i förpackningen. Papper och kartong riknas som pappersavfall, föle kan lämnas i till återvin-

ning. Produkterna från utgåttan produkt enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Symbolet" hänvisar till

den elektriska produkten inom för avfallshandling till närmaste miljöförvaltningskontor i den EU-

staterna. Produkten på en återvinningsskylt för avfallshandling av utgåttan elektriska produkter, använd

beskrivning och samlingsskylten i den kommun eller kontakta återbörsslagaren där du köpte produkten.

Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår

i produkten och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska om möjligt kasseras sepa-

rat. Kassera alltid använda batterier separat från de för utsläppslös i enlighet med lokala lagar eller krav. Felskiltat bortskäffande kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket

kan ha negativa långsiktiga effekter på människor, djur och växter. På så sätt följer du lagen och bidrar till

miljöskydd.

❖ **PRODUKT-BESKRIVNING:**

1. LED-lampmodul
2. Anpassningsbara ledar
3. Strömstyrare
4. Knapp för inställning av ljusstyrka
5. LED-indikering
6. Laddport
7. USB-utgångspunkt [powerbank-funktion]
8. Magnet
9. Uthållbar krok
10. Stativfäste

❖ **DRIFTSÄTTNING**

Ladda batteripaketet fullständigt innan du använder det för första gången.

Strömstyraren kan användas med eller utan ström, antingen som påbudsna, med magnetisk fästning eller

för upphängning i krokarna. Se till att monteringen utförs ordentligt och att fästarrindningen står strävt.

Beakta den högsta monteringshöjden.

25	26	27
----	----	----

- Koppla produkten från strömmen genom att ta kontakten eller kontakterna ihv, aldrig i kabeln.
- Lampans och nålens specifikationer samt nätspanningen på uttaget måste stämma överens med typskylten.
- Lampans färdig i-laddning

❖ ALLMÄN INFORMATION / ALLGEMEINER INFORMATIONEN

Källsortering i förpackningen. Papper och kartong riknas som pappersavfall, föle kan lämnas i till återvin-

ning. Produkterna från utgåttan produkt enligt gällande föreskrifter. Symbolen "Symbolet" hänvisar till

den elektriska produkten inom för avfallshandling till närmaste miljöförvaltningskontor i den EU-

staterna. Produkten på en återvinningsskylt för avfallshandling av utgåttan elektriska produkter, använd

beskrivning och samlingsskylten i den kommun eller kontakta återbörsslagaren där du köpte produkten.

Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår

i produkten och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska om möjligt kasseras sepa-

rat. Kassera alltid använda batterier separat från de för utsläppslös i enlighet med lokala lagar eller krav. Felskiltat bortskäffande kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket

kan ha negativa långsiktiga effekter på människor, djur och växter. På så sätt följer du lagen och bidrar till

miljöskydd.

❖ **PRODUKT-BESKRIVNING:**

1. LED-lampmodul
2. Anpassningsbara ledar
3. Strömstyrare
4. Knapp för inställning av ljusstyrka
5. LED-indikering
6. Laddport
7. USB-utgångspunkt [powerbank-funktion]
8. Magnet
9. Uthållbar krok
10. Stativfäste

❖ **DRIFTSÄTTNING**

Ladda batteripaketet fullständigt innan du använder det för första gången.

Strömstyraren kan användas med eller utan ström, antingen som påbudsna, med magnetisk fästning eller

för upphängning i krokarna. Se till att monteringen utförs ordentligt och att fästarrindningen står strävt.

Beakta den högsta monteringshöjden.

26	27
----	----

Så på lampan genom att trycka på På-/Av-knappen:

1. Ljuddi läge
2. Medelhög ljage
3. Hög ljage

LED-laddningsindikator:

LED-statusindikator visar aktuell laddningsstatus (25 % / 50 % / 75 % / 100 %)

för lampans ut användning/laddning. Det går inte att ladda lampan samtidigt som den används.

USB-laddport [powerbank-funktion]:

Anslut USB-kabeln och koppla in den sedan i laddporten. Om laddporten inte används ska kabeln dras ut.

Observera: Powerbank-funktionen ska användas endast när lampan är frilagd från el och laddas.

Varning:

IPX4-skyltet gäller endast om lampan ställs upp lodrätt.

För rengöring av lampan användar man en lätt fuktad trasa utan rengöringsmedel.

❖ **Produkten överensstämmer med kraven i tillämpliga EU-direktiv.**

Om tekniska ändringar behövs, har vi inte ansvar för felaktiga uppgifter i denna manual.

27	28	29	30	31	32	33
----	----	----	----	----	----	----

28	29	30	31	32	33	34
----	----	----	----	----	----	----

SIKKERHED – FORKLARING AF ANVISNINGER

Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballa-

gen.

❖ **Information** | Nyttig information til produktet

❖ **Bemærk** | Dermed oplysning advarer mod alle typer mulige skader

❖ **Forsigtig** | Pas på – Faren kan medføre personskader

▲ **Advarsel** | Pas på – Faren kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare

❖ **BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG**

Produktet anvendes som mobil lyskilde, og er ikke egnet til anden brug. Produktet er kun egnet til privat

brug i husboldningen og hverken til erhvervsbrug eller betjening af rum i husboldningen og kun til brug

som beskrevet i brugsvejledningen. Brugten uden for denne oplysning gælder ikke som formålsmæssig,

derfor kan medføre materielle skader hos personer/objekter. Vi hæfter ikke for skader, der er opstået pga.

forkert eller ikke-formålsmæssig brug.

❖ **GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER**

Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller

mentale evner eller manglende erfaring og manglen-

de viden, såfremt de er underdrevet i produktets sikre

brug og kender faren. Børn må ikke lege med pro-

duktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af

børn uden opsyn.

Hold børn væk fra produktet og emballagen. Produk-

tet er ikke legetøj. Børn skal være under opsyn for at

sikre, at de ikke leger med produktet eller emballa-

gen.

Undgå øjenskader – Se aldrig direkte ind i lysstrålen

eller lys andre personer i ansigtet. Hvis det sker for

længe, kan der pga. andelen af blåt lys opstå en fare

for neten.

Tag aldrig fat i et apparat, der er forbundet med

strømmetnet, med våde hænder, når det er faldet i

vandet. I så fald skal først hovedsikringen frakobles