

Betriebsanleitung

BA001

Operating instruction

Ø 0,64 mm Standardmessleitungen

Ø 0,64 mm standard test leads

Artikel-Nr. / article number	Beschreibung / description
97360410x	MKL 0,64/25-0,25
93416010x	MAL N 4-0,64/100-0,25
933844001	BNC AL 0,64

Für Prüf- und Messstromkreise,

die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind.

For test and measuring circuits,

that are not connected directly to the mains.

Sicherheitshinweise

Die Installation ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal durchzuführen, dabei sind alle anwendbaren gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen und Regelungen einzuhalten. Für Schäden infolge einer Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise übernimmt SKS keinerlei Haftung.

Vor jedem Gebrauch ist durch Besichtigen zu prüfen, ob keine äußeren Mängel vorhanden sind. Das Messzubehör ist nicht mehr zu verwenden, wenn Zweifel bezüglich der Sicherheit bestehen.

Die Steckverbindung darf nicht unter Last getrennt werden.

Bei einer Kombination von Messzubehör aus verschiedenen Messkategorien bestimmt die niedrigste Kategorie die Messkategorie des gesamten Aufbaus.

i Die technischen Daten entnehmen Sie dem Produktdatenblatt.

Safety instructions

The installation should be done only by appropriate qualified specialists subject to all applicable safety regulations and rules. SKS does not accept any liability for damages due to disregard of safety regulations.

Each time the product is used, it should previously be inspected for external defects. The test accessory cannot be used anymore, if there are any doubts regarding safety.

The connection must not be disconnected under load.

For a combination of test accessories from different measuring categories, the lowest category determines the measurement category for complete installation.

i Please see all technical data on product data sheet.