

T4K Quad-Core Intelligent Keychain Light

-
- A black Nitecore T4K flashlight is shown vertically. The top section features a digital display with the text "TURBO 4000 LMS" in white. Below the display are two circular buttons: the top one has a menu icon (three horizontal lines) and the bottom one has a power icon. The bottom of the flashlight has a large "T4K" label and a mounting bracket with a screw hole.

Please follow the steps below for mode switching:

1. When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.

Mode Button

Power Button

Quick Release Button (Hold and pull for quick release)

2. **ACHTUNG!** Möglicherweise gefährliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht direkt in das Licht blicken. Dies kann für die Augen gefährlich sein.
3. Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
4. Das Produkt enthält kleine Montageteile. Halten Sie es von Kindern fern, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
5. Wenn die Taschenlampe im Rucksack aufbewahrt wird, aktivieren Sie bitte den Sperr-Mode, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
6. Zerlegen, modifizieren oder rekonstruieren Sie das Produkt NICHT, andernfalls kann das Produkt beschädigt werden und es erlischt die Garantie.

1. Le niveau Turbo de 4.000 lumens va générer de la chaleur rapidement. Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez la lampe en mode TURBO pour éviter toute surchauffe et descendez à un niveau inférieur si la lumière devient trop chaude pour être manipulée
2. Ne pas exposer directement dans les yeux.
3. Recharger le produit au minimum tous les 3 mois.
4. Le produit contient des petites pièces d'assemblage, éloignez-le des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
5. Verrouiller la lampe lorsque vous la transportez dans un sac à dos pour éviter toute activation accidentelle.
6. Ne pas désassembler, modifier et reconstruire le produit au risque d'annuler de la garantie et d'endommager le produit.

1. Уменьшение яркости ТУРБО в 4000 люмен при длительной активации будет способствовать быстрому и сильному нагреванию фанары. В результате фанара может стать настолько горячей, что фанары ТУРБО, чтобы избежать перегрева. Переходите на более низкий уровень яркости, если фанара становится слишком горячей для того, чтобы держать его в руках.
2. Не используйте фанару ТУРБО в дождь или в тумане! Не смотрите на свет! Поскольку свет может быть опасен для глаз.
3. Если фанара не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые 3 месяца.
4. Продукт содержит мелкие детали. Не используйте фанару ТУРБО с детьми. Не позволяйте детям или подальше от детей, чтобы избежать их от опасности соударения мелкими деталями.
5. При хранении фанары в рюкзаке заблокируйте устройство, чтобы предотвратить его случайное включение.
6. ГАРАНТИЯ: Различные детали фанары ТУРБО могут быть или реконструированы устройством. В противном случае гарантия будет аннулирована, а продукт может быть поврежден.

3. 長期間使用しない時は、3ヶ月ごとに充電してください。
4. 製品には小さなバツがはけられています。誤読や窒息などの事故を防ぐため、お子様の手の届かないところに保管してください。
5. ライトをカバンなどに入れて持ち歩くときは、意図しない点灯を防ぐためロックアウトモードにしてください。
6. 故障の原因となるため、製品を分解、改造、再組み立てしないでください。された場合は保証が無効となります。

(한국어)

사용설명

다기능 OLED 디스플레이

T4K에는 다기능 OLED 디스플레이가 장착되어 있습니다. (처음 사용하기 전에 화면 보호기를 제거하십시오.) 제품이 켜져 있을 때, 화면이 꺼지기 전에 현재 정보 (밝기 및 루멘, 남은 사용 시간, 사용자 모드)를 연속적으로 표시합니다. 화면이 꺼진 후 모드 버튼을 짧게 누르면 화면이 다시 활성화됩니다.

디스플레이 데모 기능

- 이 기능은 데모 용으로 만 사용됩니다. 실제 조명 상태를 반영하지 않습니다.
- 전원이 꺼져 있을 때, 표시 데모로 돌아가기 위해 전원이 꺼질 때까지 ULTRALOW 에 액세스 한 후에도 전원 버튼을 계속 누르고 있습니다.
- 이 상태에서 화면은 다양한 정보 표시를 순환합니다. 이 상태를 종료하려면 두 버튼 중 하나를 짧게 누르십시오.

On / Off

커기: 전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 짧게 눌러 켜십시오.
꺼짐: 전원이 켜져 있을 때, 전원 버튼을 짧게 눌러 끕니다.

사용자 모드

T4K에는 데모 모드와 데일리 모드의 두 가지 사용자 모드가 있습니다.

데모 모드: 30 초 동안 작동이 없으면 전원이 자동으로 꺼집니다 (화면 재 활성화 제외). 카운트 다운이 화면에 표시됩니다.
데일리 모드: 전원이 자동으로 꺼지지 않으며 수동으로 꺼야합니다.

참고: 기본 설정은 데모 모드입니다. 매일 사용하는 경우 데일리 모드로 전환하는 것이 좋습니다.

모드 변경

전원이 꺼져 있거나 꺼져있을 때, 전원 버튼과 모드 버튼을 동시에 길게 눌러 데모 모드와 데일리 모드 사이를 전환합니다.
LED 가 현재 사용자 모드를 나타내기 위해 깜박입니다: 데모 모드를 나타내기 위해 1 번 깜박이고 데일리 모드를 나타내기 위해 2 번 깜박입니다.
(이 과정에서 화면에는 현재 사용자 모드를 나타 내기 위해 "DEMO" 또는 "DAILY"가 표시됩니다.)
참고: 데모 모드에서 자동으로 꺼진 후 3 초 이내에 제품을 다시 활성화하면 꺼질 때까지 일시적으로 데일리 모드로 액세스합니다.

밝기 레벨

전원과 화면이 켜져 있을 때, 모드 버튼을 짧게 눌러 다음 밝기 레벨을 순환합니다. ULTRALOW – LOW – MID – HIGH. 순전등이 다시 활성화되면 이전에 기억 된 밝기 레벨에 직접 액세스 할 수 있습니다.

참고: 화면이 꺼져 있을 때, 모드 버튼을 짧게 눌러 화면을 활성화 한 후 밝기 레벨을 조정하십시오.

ULTRALOW 에 직접 액세스

전원이 꺼져 있을 때, 전원 버튼을 길게 눌러 ULTRALOW 에 직접 액세스합니다.

TURBO 에 직접 액세스

전원이 켜져 있거나 꺼져 있을 때, 모드 버튼을 길게 눌러 TURBO 에 액세스합니다. 이전 상태로 돌아가려면 놓으십시오.

- 참고**:
- TURBO 를 활성화하면, 디스플레이에 카운트 다운 진행률 표시 줄이 표시되어 현재 밝기 레벨과 루멘을 표시 한 후 TURBO 의 활성화 시간을 나타냅니다.
 - 진행 표시 줄이 고갈 된 후에도 모드 버튼을 계속 누르고 있으면 순전등이 대신 HIGH 레벨에 액세스하고 디스플레이가 꺼집니다.
 - TURBO 의 활성화 시간은 순전등의 열 상태에 따라 다릅니다. 순전등의 온도가 높을수록 TURBO 가 다시 활성화 될 때 활성화 시간이 짧아집니다.
 - 과열을 방지하기 위해 TURBO 에서 제품을 사용 할 때 주의를 기울이고 제품이 너무 뜨거워져서 다룰 수 없을 경우 낮은 밝기 레벨로 내려가십시오.

잠금 / 잠금 해제

T4K에는 두 가지 잠금 모드 (절반 잠금 모드 및 전체 잠금 모드)가 있습니다.

절반 잠금 모드 (잠금 1):

- 전원이 켜져 있을 때, 화면에 잠금 1 아이콘이 표시 될 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 전원이 꺼지고 Half Lockout 모드에 액세스합니다.
- 절반 잠금 모드에서는 전원 버튼을 사용하여 순전등을 활성화 할 수 있습니다. 모드 버튼을 누르고 있으면 TURBO 에 액세스 할 수 있습니다.

전체 잠금 모드 (잠금 2):

- 전원이 켜져 있을 때, 화면에 Lockout 2 아이콘이 표시 될 때까지 Half Lockout 모드에 액세스 한 후에도 전원 버튼을 계속 누르고 있습니다. 전원이 꺼지고 전체 잠금 모드에 액세스합니다.
- 전체 잠금 모드에서는 두 버튼 모두 순전등을 활성화 할 수 있습니다.

잠금 해제

잠금 모드에서 전원 버튼을 짧게 누른 다음 길게 누르면 잠금 모드를 종료하기 위해 순전등이 활성화 될 때까지 잠금 해제 아이콘과 진행률 표시 줄이 화면에 표시됩니다. 순전등은 이전에 기억된 밝기 레벨에 액세스합니다.

ATR (고급 온도 조절)

통합 ATR 기술은 최적의 성능을 유지하기 위해 작업 조건 및 주변 환경에 따라 T4K 의 출력을 조절합니다.

전원 표시

전원이 꺼지면 모드 버튼을 짧게 눌러 배터리 잔량, 배터리 전압, 기억 된 밝기 수준 및 현재 사용자 모드를 표시합니다. 다른 전압은 해당하는 배터리 잔량 수준을 나타냅니다.

Low power 3.5V 3.7V 3.9V 4.2V Full power

참고: 배터리 전압이 3.4V 미만이면 두 버튼 아래의 파란색 전원 표시등이 2 초마다 깜박이면서 사용자에게 가능한 한 빨리 배터리를 충전하도록 알립니다.

충전 기능

T4K에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

외부 전원에 연결: 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예: USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치)를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다.

충전 시간은 약 1 시간 30 분입니다.

충전 표시기: 충전 중에는 충전 표시기가 천천히 깜박여 사용자에게 알리고 화면에 현재 배터리 수준이 표시됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전 표시등이 지속적으로 켜져 사용자에게 알리고 화면에 전체 배터리 수준이 표시됩니다.

참고: 순전등은 충전 중에도 활성화 될 수 있습니다. (TURBO 제외)

경고

- 4,000 루멘의 TURBO 밝기 수준은 장시간 활성화시에 엄청난 열을 빠르게 생성합니다. 과열을 방지하기 위해 TURBO 모드에서 제품을 작동 할 때 주의를 기울이고 제품이 취급하기에 너무 뜨거워지면 낮은 밝기 레벨로 내려가십시오.
- 주의! 가능한 빛을 육안으로 쳐다 보지 마십시오! 눈에 위험 할 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전하여 주십시오.
- 제품에는 작은 조립 부품이 포함되어 있습니다. 질척이나 질척의 위험이 있으므로 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 순전등을 배낭에 보관할 때 실수로 활성화되는 것을 방지하기 위해 잠금 모드를 활성화하십시오.
- 제품을 분해, 개조 또는 개조하지 마십시오. 제품이 손상 되 고 보증이 무효화될 수 있습니다.

(Українська)

Інструкція з користування

Багатофункціональний OLED-дисплей

T4K оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. Будь ласка, зніміть захисну плівку з дисплея перед першим використанням. Коли світло виникає, екран послідовно відображає поточну інформацію (рівень зарядженості, час до повної розрядки, режим користувача), а потім гасне. Після виникнення екрана, коротке натискання кнопки MODE може знову активувати екран.

Демонстраційний режим дисплея

- Цей режим використовується тільки для демонстрації. Він не відображає фактичного стану ліхтаря.
- Коли світло виникло, продовжіть утримувати кнопку живлення навіть після доступу до Мінімального режиму яркості, поки світло не виникнеться, щоб увійти в демонстраційний режим.
- У цьому режимі на екрані буде циклічно показуватися рана інформація. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вийти з цього режиму.

Включення/Вимкнення

Включення: Коли світло виникло, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.
Вимкнення: Коли світло ввімкнено, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Режими для користувача

T4K має 2 режими: DEMO та DAILY.

DEMO: Світло автоматично виникнеться, якщо через 30 секунд не буде виконано жодної операції (повторне ввімкнення екрана не враховується). Зворотний відлік часу відображатиметься на екрані.

DAILY: Світло не виникнеться автоматично, його треба вимкнути вручну.

Примітка: За замовчуванням встановлено режим DEMO. Рекомендується перемикати його на DAILY при щоденному використанні.

Перемикання режимів

Коли світло увімкнено, одночасно натисніть кнопку живлення і кнопку MODE, щоб перемикатися між режимами DEMO та DAILY. Світлододи блиматимуть для позначення поточного користувацького режиму: 1 блимання для позначення режиму DEMO та 2 блимання для позначення режиму DAILY. (На екрані відображатиметься „DEMO“ або „DAILY“, щоб вказати поточний користувацький режим).
Примітка: Повторне активування світла протягом 3 секунд після його автоматичного вимкнення в режимі DEMO матиме доступ до режиму DAILY, доки його не вимкнуть.

Рівні яркості

Коли світло та екран увімкнені, натисніть кнопку MODE, щоб перемикатися між режимами яркості: МІНІМАЛЬНИЙ - НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ. Ліхтар вимикається в режимі яркості, що використовувався останім.

Примітка: Коли екран вимкнений, натисніть кнопку MODE для його активування, перш ніж перемикати рівень яркості.

Швидкий доступ до Мінімального режиму яркості

Коли світло виникло, натисніть та утримуйте кнопку живлення, щоб отримати доступ до Мінімального режиму яркості.

Швидкий доступ до режиму TURBO

Коли світло увімкнено/вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку MODE, щоб отримати доступ до режиму TURBO. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього режиму.

- Під час активації режиму TURBO на дисплеї після відображення поточного рівня яркості та логімені відображатиметься таймер зворотного відліку, який вказуватиме скільки час буде працювати режим TURBO.
- Якщо продовжувати утримувати кнопку MODE після закінчення часу на таймері, ліхтар автоматично активує Високий режим яркості та дисплей вимикнеться.
- Час роботи режиму TURBO залежить від температури ліхтаря. Чим вище температура ліхтаря, тим менше час роботи режиму TURBO при його поточному активуванні.
- Будьте обережні, працюючи зі світлом у TURBO. Якщо корпус нагрівається, рекомендуємо зменшити яркостів.

Блокування/Розблокування

T4K має два режими блокування (режим напівблокування та режим повного блокування).

Режим напівблокування (Lockout 1):

- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, поки на екрані не з'явиться значок Lockout 1, щоб отримати доступ до режиму напівблокування.
- У режимі напівблокування, кнопка живлення недоступна для активації ліхтаря. Утримуючи кнопку MODE, можна отримати доступ до режиму TURBO.

Режим повного блокування (Lockout 2):

- Коли світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після доступу до режиму напівблокування, поки на дисплеї не з'явиться значок Lockout 2.
- У режимі повного блокування обидва перемикачі недоступні для активації ліхтаря.

Розблокування:

Для розблокування натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час чого на екрані відображатиметься значок розблокування та панель прогресу, поки ліхтар не буде активовано для виходу з режиму блокування. Ліхтар вимкнеться у збереженому режимі яркості.

ATR

Інтегрована технологія ATR регулює потужність T4K відповідно до робочого стану та навколишнього середовища для підтримки оптимальної працездатності.

Індикатор живлення

Коли світло вимкнено, натисніть кнопку MODE, щоб відобразити на дисплеї рівень заряду акумулятора, напругу акумулятора, запам'ятований рівень яркості та поточний режим перед тим, як дисплей гасне. Різна напруга вказує на відповідний рівень потужності акумулятора:

Low power 3.5V 3.7V 3.9V 4.2V Full power

Примітка: Коли напруга акумулятора нижче 3,4 В, індикатор живлення під обом нколесами буде миготли синім кожні 2 секунди, щоб повідомити користувача, що треба якнайшвидше зарядити акумулятор.

Функція зарядки

T4K оснащений інтелектуальною системою зарядки. Перед першим використанням зарядіть акумулятор.

Підключення до зовнішнього джерела живлення: Щоб розпочати процес зарядки підключіть кабель USB від зовнішнього джерела живлення (наприклад, USB-адаптера, USB-адаптера, комп'ютера чи інших пристроїв USB-зарядки) до порту USB, як показано на малюнку. Час зарядки - приблизно 1 година 30 хвилин.

Індикатор зарядки: Під час зарядки індикатор під перемикачами буде повільно блимати, і на екрані буде відображений поточний рівень заряду акумулятора. Коли акумулятор повністю заряджений, індикатор зарядки буде постійно увімкнений, на екрані відобразиться повний рівень заряду акумулятора.

Примітка: Світло можна увімкнути під час заряджання. (Режим TURBO недоступний під час заряджання)

Увага:

- Під час роботи режиму TURBO з ярккістю 4000 люмен, корпус ліхтаря буде швидко нагріватися. Будьте обережні, використовуючи режим TURBO! Щоб уникнути перегріву, знизуйте яркостів до мінімуму.
- ОБЕРЕЖНО! Яркраве світло! Не дивіться у світло! Може бути небезпечним для очей.
- Будь ласка, заряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо тривалий час його не використовуєте.
- Виріб містить невеликі складові частини. Будь ласка, тримайте його якомога далі від дітей, щоб уникнути небезпеки задухи.
- Якщо ліхтарик зберігається в рюкзаку, активуйте режим повного блокування, щоб запобігти випадковій активації.
- Не розбирайте, не змінюйте та не реконструйте виріб, інше гарантія буде анульована, а виріб може бути пошкоджено.

(简体中文)

使用说明

多功能 OLED 显示屏

T4K 设有多功能 OLED 显示屏。（第一次使用前请撕开屏幕保护膜。）每次开启时，显示屏将会显示钥匙灯当前信息（亮度等级、流明值、剩余续航时间和使用模式），显示完毕后自动熄灭。当显示屏自动熄灭后，可通过短按一下功能按键重新唤醒。

显示屏展示功能

- 此功能仅用于展示显示屏在各种状态下所显示的信息，内容均为固定。
- 关闭状态下，长按开关按键，钥匙灯将开启节能档，保持按住按键直至钥匙灯自动关闭后松手，即开启显示屏展示功能。
- 开启此功能后，显示屏将循环显示各种信息，短按任意键可关闭此功能。

开启 / 关闭

开启：在关闭状态下，短按一下开关按键，即开启。

关闭：在开启状态下，短按一下开关按键，即关闭。

可选模式

T4K 具有演示模式（DEMO）和日常模式（DAILY）。
演示模式：开启超过 30 秒无任何操作（唤醒显示屏操作除外），钥匙灯会自动关闭。显示屏设有 30 秒倒计时显示。
日常模式：开启后，需手动关闭钥匙灯。
注：出厂默认模式为演示模式，建议用户在日常使用前，先切换至日常模式。

模式切换

在开启 / 关闭状态下，同时长按开关按键和功能按键即可在演示 / 日常两种模式之间切换。
主灯将以闪烁的方式提示用户当前模式：闪一下表示已进入“演示模式”；闪两下表示已进入“日常模式”。
（切换过程中，显示屏会显示“DEMO”和“DAILY”字样，并提示用户所选中的模式。）

注：在演示模式下开启，超过 30 秒无任何操作，钥匙灯会自动关闭。在自动关闭后的 3 秒内再次开启，将临时进入日常模式。

亮度调节

在任何模式照明及显示屏都开启状态下，每短按一下功能按键，即可在“节能档 - 低亮档 - 中亮档 - 高亮档”四档亮度之间循环切换。（钥匙灯设有记忆功能，关闭后能记忆当前档位，下一次开启时会自动进入当前档位。）
注：当显示屏熄灭时，短按调档按键，可唤醒显示屏。唤醒后，继续短按调档按键，可进行亮度调节。

直接进入节能档

在关闭状态下，长按开关按键，钥匙灯开启节能档后松手即可。

直接进入极亮档

在开启 / 关闭状态下，长按功能按键不松手即进入极亮档。松手即恢复至此前使用状态。