

## Auswechselbarer Einsatz – RJ-45 Buchse

Beschädigte oder abgenutzte RJ-45 Buchseneinsätze werden wie folgt ausgewechselt:

Benötigtes Werkzeug: Satz (IDEAL Bestellnr. 150058) – mit 1 Werkzeug und 10 Austauscheinsätze.

- NaviTEK II ausschalten.
- Das Werkzeug an den auszuwechselnden Buchseneinsatz klemmen.
- Auf die Ausrichtung des Einsatzes in der Buchse achten und den Einsatz vorsichtig mit dem Werkzeug entnehmen.
- Den neuen Einsatz mit den Fingern in die Buchse einsetzen.

