BA01697D/06/DE/04.19 71425682 2019-05-01 Gültig ab Version 01.00.zz (Gerätefirmware)

Betriebsanleitung **Picomag IO-Link**

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät







- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	5
1.1 1.2 1.3 1.4	DokumentfunktionVerwendete Symbole1.2.1Warnhinweissymbole1.2.2Elektrische Symbole1.2.3Kommunikationsspezifische Symbole1.2.4Symbole für Informationstypen1.2.5Symbole in GrafikenDokumentationEingetragene Marken	5 5 5 5 5 6 6 6
2	Grundlegende Sicherheitshin-	
	weise	7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	 Anforderungen an das Personal	7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9
3	Warenannahme und Produktidenti-	
	fizierung	10
3.1 3.2	Warenannahme	10 10 11
4	Lagerung und Transport	12
4.1 4.2 4.3	Lagerbedingungen	12 12 12
5	Montage	13
5.1	Montagebedingungen	13 13
5.2	Messgerät montieren	13
6	Elektrischer Anschluss	15
6.1	Anschlussbedingungen	15 15 15
ь.z 6.3	Anschlusskontrolle	18 18

7	Bedienungsmöglichkeiten	19
7.1	Zugriff auf Bedienmenü via SmartBlue App	19
8	Systemintegration	20
8.1	Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	20
8.2	Geratestammdatel	20
9	Inbetriebnahme	21
9.1	Messgerät einschalten	21
9.2 9.3	Messgerät konfigurieren	21 21
	9.3.1 Identifikation	21
	9.3.2 Systemeinheiten konfigurieren 9.3.3 Einbaurichtung und Messung ein-	22
	stellen	22
	9.3.4 IO-Module konfigurieren	23 28
	9.3.6 Anzeige konfigurieren	29
	9.3.7 Sicherheit	30 30
9.4	Anstehende Diagnoseereignisse	31
9.5	9.4.1 Simulation	31 31
5.5		21
10	Betrieb	33
10.1	Offline-Schnellansicht der Konfiguration	33
11	Diagnose und Störungsbehebung	35
11.1	Allgemeine Störungsbehebungen	35
11.2	11.2.1 Diagnosemeldung	36
11.3	Übersicht zu den Diagnoseereignissen	37
11.4 11.5	Firmware-Historie	38
12	Zubehör	39
10	Tachniacha Datan	
1 2 1		41
13.2	Ausgang	41
13.3 13 /	Energieversorgung	41 41
13.5	Montage	41
13.6 13.7	Umgebung	42 /12
13.8	Konstruktiver Aufbau	42 42
13.9	Bedienbarkeit	43 /. /.
10.10		44

14	Anhang 45	
14.1	Funkzulassungen	
	14.1.1 Europa 45	
	14.1.2 Kanada und USA 45	
	14.1.3 Indien 45	
	14.1.4 Singapur 45	
	14.1.5 Thailand 46	
	14.1.6 Argentinien	
	14.1.7 Taiwan	
	14.1.8 Brasilien	
	14.1.9 Süd-Korea	
	14.1.10 Weitere Länder	
14.2	IO-Link Prozessdaten	
	14.2.1 Datenstruktur	
	14.2.2 Diagnoseinformation	
14.3	IO-Link ISDU Parameter Liste	
Stichwortverzeichnis 57		

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Verwendete Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung		
A GEFAHR	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.		
A WARNUNG	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.		
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.		
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.		

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
\sim	Wechselstrom

1.2.3 Kommunikationsspezifische Symbole

Symbol	Bedeutung		
8	Bluetooth® Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz via Funktechnik.		
∂ IO- Link®	IO-Link Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Sensoren und Aktoren an ein Automatisierungssystem. In der Norm IEC 61131-9 wird IO-LInk unter der Bezeich- nung "Single-drop digital communication interface for small sensors and actuators (SDCI)" normiert.		

1.2.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
\checkmark	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
$\checkmark\checkmark$	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.

Symbol	Bedeutung		
	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.		
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.		
	Verweis auf Dokumentation		
	Verweis auf Seite		
	Verweis auf Abbildung		
	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt		
1., 2., 3	Handlungsschritte		
L >	Ergebnis eines Handlungsschritts		

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
A, B, C,	Ansichten

1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Messgerät eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Messgerät eingeben oder den 2-D-Matrixcode auf dem Messgerät scannen.

1.4 Eingetragene Marken

♦ IO-Link[®]

Ist ein eingetragenes Warenzeichen. In Verbindung mit Produkten und Dienstleistungen darf es grundsätzlich nur von Mitgliedern der IO-Link-Firmengemeinschaft und von Nicht-Mitgliedern, die eine entsprechende Lizenz erworben haben, verwendet werden. Genauere Hinwiese zur Nutzung finden Sie in den Regeln der IO-Link Community unter: www.io.link.com.

Bluetooth[®] wireless technology

₿®

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Endress+Hauser is under license.

Apple®

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPod touch sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

Android®

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- ► Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bestimmt, die eine Mindestleitfähigkeit von 20 μ S/cm aufweisen.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

Fehlgebrauch

2

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

WARNUNG

Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe sowie Umgebungsbedingungen!

- Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- ► Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

Restrisiken

WARNUNG

Die Oberflächen können durch die Elektronik und den Messstoff erwärmt werden. Es besteht dadurch eine Verbrennungsgefahr!

▶ Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

• Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

2.7 Gerätespezifische IT Sicherheit

2.7.1 Zugriff via SmartBlue App

Der Zugriff auf das Gerät unterscheidet zwischen der Anwenderrolle **Bediener** und **Instandhalter**. Die Werkseinstellung ist die Anwenderolle **Instandhalter**.

Wenn kein anwenderspezifischer Freigabecode definiert wird (in Parameter **Set access code**), bleibt die Werkseinstellung **0000** bestehen und die Anwenderrolle **Instandhalter** ist automatisch freigegeben. Die Konfigurationsdaten des Geräts sind nicht schreibgeschützt und immer änderbar.

Wenn ein anwenderspezifischer Freigabecode definiert wurde (in Parameter **Set access code**), sind alle Parameter schreibgeschützt und der Zugriff auf das Gerät erfolgt mit der Anwenderrolle **Bediener**. Erst mit erneuter Eingabe des vorher definierten Freigabecodes wird die Anwenderrolle **Instandhalter** freigegeben, so dass alle Parameter schreibbar sind.

2.7.2 Zugriff mittels Passwort schützen

Um den Schreibzugriff auf die Parameter des Gerätes oder den Zugriff auf das Gerät via der Bluetooth[®] - Schnittstelle zu schützen, stehen unterschiedliche Passwörter zur Verfügung

- Anwenderspezifischer Freigabecode
- Den Schreibzugriff auf die Parameter des Gerätes via SmartBlue App schützen
- Bluetooth-Schlüssel

Das Passwort schützt eine Verbindung zwischen einem Bediengerät (z.B. Smartphone, Tablet) und dem Gerät über die Bluetooth[®] -Schnittstelle.

Allgemeine Hinweise für die Verwendung der Passwörter

- Der bei Auslieferung gültige Freigabecode und Bluetoothschlüssel sollte bei der Inbetriebnahme angepasst werden.
- Bei der Definition und Verwaltung des Freigabecodes bzw. Bluetoothschlüssel sind die allgemein üblichen Regeln für die Generierung eines sicheren Passworts zu berücksichtigen.
- Die Verwaltung und der sorgfältige Umgang mit dem Freigabecode und Bluetoothschlüssel obliegt dem Benutzer.

2.7.3 Zugriff via Bluetooth® wireless technology

Sichere Signalübertragung per Bluetooth® wireless technology erfolgt nach einem vom Fraunhofer-Institut getesteten Verschlüsselungsverfahren

- Ohne die SmartBlue App ist das Gerät per *Bluetooth*[®] wireless technology nicht sichtbar.
- Es wird nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem Gerät und einem Smart-
- phone oder Tablet aufgebaut.
 Die *Bluetooth*[®] wireless technology Schnittstelle kann über SmartBlue deaktiviert werden.

3 Warenannahme und Produktidentifizierung



- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale.
 - Je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs! Die Technische Dokumentation ist über Internet oder die *Endress+Hauser Operations App* verfügbar, siehe Kapitel "Produktidentifikation" .

3.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Gerätebeschriftung
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Gerätebeschriftung in W@M Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Gerätebeschriftung in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Messgerät scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

3.2.1 Symbole auf Messgerät

Symbol	Bedeutung
Δ	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.

4 Lagerung und Transport

4.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- ► Trocken lagern.
- ▶ Nicht im Freien aufbewahren.

Lagerungstemperatur $\rightarrow \cong 42$

4.2 Produkt transportieren

Gerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.

Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

4.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100% recycelbar: Karton gemäß europäische Verpackungsrichtlinie 94/62EG; Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt.

5 Montage

5.1 Montagebedingungen

5.1.1 Montageposition

Montageort



Den Einbau des Messaufnehmers in eine Steigleitung bevorzugen. Dabei auf einen ausreichenden Abstand zum nächsten Rohrbogen achten: h \geq 2 \times DN

Ein- und Auslaufstrecken

Es sind keine Ein-/Auslaufstrecken zu beachten.





Einbaumaße Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts $\rightarrow ~ \boxplus~ 42$

Der Pfeil zeigt die bevorzugte Durchflussrichtung an. Die Messung in der anderen Richtung ist auch möglich.→ 🗎 22

5.2 Messgerät montieren

WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Bei Messstofftemperaturen oder Umgebungstemperaturen über 50 °C können sich Bereiche des Gehäuses auf über 65 °C erhitzen.

• Gehäuse gegen unbeabsichtigtes Berühren sichern.



- 1
- Rohrleitung Dichtung (nicht im Lieferumfang enthalten) Adapter: Verfügbare Adapter → 🗎 39 Dichtung (Lieferumfang) Anschluss Messgerät
- 2 3 4 5

6 Elektrischer Anschluss

6.1 Anschlussbedingungen

6.1.1 Anforderungen an Anschlusskabel

Es gelten die nationalen Vorschriften.

Anschlusskabel	M12 × 1 A-codiert
Leiterquerschnitt	Mindestens 0,12 mm ² (AWG26)
Temperaturbereich	-10 +90 °C (+14 +194 °F)
Schutzart	IP65/67, Verschmutzungsgrad 3
Feuchtigkeitsgehalt	Geeignet für den Innenbereich mit bis zu 100% rh (Feucht- und Nassräume)

6.1.2 Pinbelegung Gerätestecker



A Stecker (Picomag)

B Buchse (Kundenseite)

Pin	Belegung	Farbe	Beschreibung
1	L+	braun	Versorgungsspannung + (18 30 V _{DC} /max. 3 W)
2	IO2	weiß	Ein-/Ausgang 2, konfigurierbar unabhängig von IO1
3	L-	blau	Versorgungsspannung -
4	I01	schwarz	Ein-/Ausgang 1, konfigurierbar unabhängig von IO2

Konfigurationsvariante Schaltausgang

Schaltverhalten IO1 und IO2 sind unabhängig voneinander einstellbar.



1) positiv negativ positiv (high side switch)

2) negativ positiv negativ (low side switch)

Konfigurationsvariante Impulsausgang



🖻 1 🛛 Impulsausgang mit pnp-Schaltverhalten

- A Stecker (Picomag)
- *B* Buchse (Kundenseite)
- L+ Versorgungsspannung +
- L- Versorgungsspannung -

Die Last wird "nach oben" auf L+ eingeschaltet. Der Laststrom beträgt max. 250 mA. Der Ausgang ist überlastfest.

Konfigurationsvariante Stromausgang



🖻 2 Stromausgang, aktiv, 4 ... 20 mA

- A Stecker (Picomag)
- B Buchse (Kundenseite)
- L+ Versorgungsspannung +
- L- Versorgungsspannung -

Der Strom fließt vom Ausgang zu L-. Die Bürde darf max. 500 Ω betragen. Eine größere Bürde verfälscht das Ausgangssignal.

Konfigurationsvariante Spannungsausgang



- 🕑 3 Spannungsausgang, aktiv, 2 ... 10 V
- A Stecker (Picomag)
- B Buchse (Kundenseite)
- L+ Versorgungsspannung +
- L- Versorgungsspannung -

Die Spannung liegt vom Ausgang gegen L- an. Die Bürde muss mindestens 500 Ω betragen. Der Ausgang ist überlastfest.

Konfigurationsvariante Statuseingang

- 15 V (Einschaltschwelle)
- 5 V (Ausschaltschwelle)



E 4 Statuseingang

- A Stecker (Picomag)
- B Buchse (Kundenseite)
- L+ Versorgungsspannung +
- L- Versorgungsspannung -

Innenwiderstand: 7,5 k Ω

Konfigurationsvariante IO-Link

Auswahl nur für Ausgang 1 vorhanden im Untermenü Output 1ightarrow 🖺 23

Das Messgerät verfügt über eine IO-Link-Kommunikationsschnittstelle mit einer Baudrate von 38400 und mit einer zweiten IO-Funktion auf Pin 2. Diese setzt für den Betrieb eine IO-Link-fähige Baugruppe (IO-Link-Master) voraus. Die IO-Link-Kommunikationsschnittstelle ermöglicht den direkten Zugriff auf den Prozess und die Diagnosedaten.

6.2 Messgerät anschließen

HINWEIS

Installation des Messgeräts nur durch geschultes Fachpersonal.

- Nationale und internationale Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen beachten.
- ► Spannungsversorgung nach EN 50178, SELV, PELV oder Class 2.
- 1. Anlage spannungsfrei schalten.
- 2. Messgerät über Gerätestecker anschließen.



Bei ungeerdeter Rohrleitung:

Das Gerät muss mit Hilfe des Zubehörteils Erdungsklemme geerdet werden.

6.3 Anschlusskontrolle

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	
Ist der Gerätestecker korrekt angeschlossen?	
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messgerät überein?	
Ist die Pinbelegung Gerätestecker korrekt?	
Ist der Potenzialausgleich korrekt durchgeführt?	

7 Bedienungsmöglichkeiten

7.1 Zugriff auf Bedienmenü via SmartBlue App

Das Gerät kann über die SmartBlue App bedient und konfiguriert werden. Die Verbindung wird dabei über die Bluetooth[®] wireless technology Schnittstelle aufgebaut.

Unterstütze Funktionen

- Geräteauswahl in Live List und Zugriff auf das Gerät (Login)
- Konfiguration des Geräts
- Zugriff auf Messwerte, Gerätestatus und Diagnoseinformationen

Die SmartBlue App ist als kostenloser Download für Android Endgeräte (Google-Playstore) und iOS Geräte (iTunes Apple-Shop) verfügbar: *Endress+Hauser SmartBlue*

Über QR-Code direkt zur App:



Systemvoraussetzungen

- Geräte mit iOS:
- Ab iOS9.0 Geräte mit Android:
 - Ab Android 4.4 KitKat

Download der SmartBlue App:

- 1. SmartBlue App installieren und starten.
 - Eine Live List zeigt alle verfügbaren Geräte an.
 Die Liste führt die Geräte anhand der eingestellten Messstellenbezeichnung auf.
 Die Werkeinstellung der Messstellenbezeichnung lautet EH_DMA_XYZZZZ (XYZZZZ = letzten 7 Stellen der Geräteseriennummer).
- 2. Bei Androidgeräten: Standortbestimmung (GPS) aktivieren (Bei Geräten mit IOS nicht nötig)
- 3. Gerät in der Live List auswählen.
 - └ Der Login-Dialog öffnet sich.

Login durchführen:

- 4. Benutzername eingeben: admin
- 5. Initial Passwort eingeben: Seriennummer des Geräts.

🕒 Beim ersten Login wird die Empfehlung angezeigt, das Passwort zu ändern.

6. Eingabe bestätigen.

- └ Das Hauptmenü öffnet sich.
- 7. Optional: Passwort ändern: Setup → Kommunikation → Bluetooth Konfiguration → Bluetooth Passwort ändern

Navigieren zwischen den verschiedenen Informationen zum Gerät: Seitliches Wischen auf der Anzeige.

8 Systemintegration

Das Messgerät verfügt über eine IO-Link-Kommunikationsschnittstelle. Die IO-Link-Schnittstelle ermöglicht den direkten Zugriff auf Prozess- und Diagnosedaten und bietet die Möglichkeit, das Messgerät im laufenden Betrieb zu parametrieren.

Eigenschaften:

- IO-Link Spezifiaktion: Version 1.1
- IO-Link Smart Sensor Profile 2nd Edition
- SIO Modus: Ja
- Geschwindigkeit: COM2 (38,4 kBaud)
- Minimale Zykluszeit: 10 ms
- Prozessdatenbreite: 120 bit
- IO-Link Data Storage: Ja
- Block Parametrierung: Nein
- Betriebsbereitschaft: 4 Sekunden nach Anlegen der Versorgungsspannung ist das Messgerät betriebsbereit

P Weitere Informationen zu IO-Link finden Sie unter www.io-link.com

Übersicht zur gesamten IO-Link ISDU Paramter Liste → 🖺 49

8.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.01.zz	 Auf Titelseite der Anleitung Auf Gerätebeschriftung Parameter Firmware version System
Freigabedatum Firmware-Version	05.2019	
Profil Version	1.1Smart Sensor Profil	

8.2 Gerätestammdatei

Um Feldgeräte in ein digitales Kommunikationssystem einzubinden, benötigt das IO-Link System eine Beschreibung der Geräteparameter wie Ausgangsdaten, Eingangsdaten, Datenformat, Datenmenge und unterstützte Übertragungsrate.

Diese Daten sind in der Gerätestammdatei (IODD¹⁾) enthalten, die während der Inbetriebnahme des Kommunikationssystems dem IO-Link Master über generische Module zur Verfügung gestellt werden.

Die IODD kann wie folgt herunter geladen werden:

Endress+Hauser: www.endress.com

ň

IODDfinder: ioddfinder.io-link.com

¹⁾ IO Device Description

9 Inbetriebnahme

9.1 Messgerät einschalten

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung geht das Messgerät nach maximal 4 s in den normalen Betrieb über. Während der Aufstartphase sind die Ausgänge im selben Zustand wie das Messgerät im ausgeschalteten Zustand.

9.2 Übersicht Bedienmenü

Übersicht über das Bedienmenü

Guidance		
	► Identification	→ 🗎 21
	► System units	→ 🗎 22
	► Sensor	→ 🗎 22
	► Output 1	→ 🗎 23
	► Output 2	→ 🗎 23
	► Totalizer	→ 🗎 28
	► Display	→ 🗎 29
	► Security	→ 🗎 30
	► Data management	→ [●] 30
Diagnostics		
	► Actual diagnostics	→ 🗎 31
	► Simulation	→ 🗎 31
System		
	► Data management	→ 🗎 31
	► Firmware	→ 🖹 31

9.3 Messgerät konfigurieren

9.3.1 Identifikation

Im Untermenü **Identification** können der Device tag sowie der Benutzerlevel gewechselt werden.

Navigation

Menü "Guidance" \rightarrow Identification

9.3.2 Systemeinheiten konfigurieren

Im Untermenü **System units** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Navigation

Menü "Guidance" → System units

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Volume flow unit (Volumenflusseinheit)	Einheit für Volumenfluss wählen.	 l/s, m³/h, l/min, l/h gal/min (us), fl. oz/min 	l/min
Volume unit (Volumeneinheit)	Einheit für Volumen wählen.	 ml, l, m³ fl. oz (us), gal (us) 	ml
Temperature unit (Temperatureinheit)	Einheit für Temperatur wählen.	● ℃ ● ℉	°C
Totalizer unit (Einheit Summenzähler)	Einheit für Summenzähler wählen.	 l, m³ 1000 l, 1000 m³ fl. oz (us), gal (us) 1000 gal (us) 	m ³
Conductivity unit (Leitfähigkeitseinheit)	Einheit für Leitfähigkeit wählen.	μS/cmS/mms/cm	µS/cm

9.3.3 Einbaurichtung und Messung einstellen

Das Untermenü **Sensor** enthält Parameter für spezifische Einstellungen des Messgeräts.

Navigation

Menü "Guidance" \rightarrow Sensor

Parameter	Beschreibung	Auswahl/Eingabe	Werkseinstellung
Installation direction (Ein- baurichtung)	Einbaurichtung wählen.	 Flow in arrow direction (Vorwärts) Positive Durchflussmessung in Richtung des Richtungs- pfeils. Flow against arrow direction (Rückwärts) Positive Durchflussmessung entgegen des Richtungspfeils. 	Flow in arrow direction (Vor- wärts)
On value (Ein- schaltpunkt)	Einschaltpunkt für die Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	 Positive Gleitkommazahl Ein Durchflussmesswert, der betragsmässig kleiner als der Wert des Einschaltpunkts ist, zwingt die Anzeige auf null. Dies verhindert bei Anlagenstillstand, dass z.B. der Summenzähler schleichend weiterläuft, obwohl kein Durchfluss vorhanden ist. 	Abhängig von der Nennweite: DN 15 (½"): 0,05 l/min (0,013 gal/min) DN 20 (¾"): 0,1 l/min (0,026 gal/min) DN 25 (1"): 0,2 l/min (0,052 gal/min) DN 50 (2"): 1,5 l/min (0,4 gal/min)
Damping (Dämp- fung)	Zeitkonstante für die Dämpfung des Durchflussmesswerts einge- ben.	0 10 s	0 s

9.3.4 IO-Module konfigurieren

Das Messgerät verfügt über zwei voneinander unabhängig konfigurierbare Signalein- oder -ausgänge:

- Stromausgang $\rightarrow \cong 23$
- Impulsausgang $\rightarrow \cong 24$
- Schaltausgang $\rightarrow \square 25$
- Spannungsausgang $\rightarrow \cong 26$
- Statuseingang \rightarrow 🗎 27

Navigation

Menü "Guidance" → Output 1

Menü "Guidance" → Output 2

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Ausgang 1	Betriebsart des Ausgangs 1 wählen.	 Pulse output (Impulsausgang) Current output(Stromausgang) Switch output (Schaltausgang) Voltage output (Spannungsausgang) Digital input (Digitaler Eingang) IO-Link Off 	IO-Link
Ausgang 2	Betriebsart des Ausgangs 2 wählen.	 Current output (Stromausgang) Switch output (Schaltausgang) Voltage output (Spannungsausgang) Digital input (Digitaler Eingang) Off 	Off

Stromausgang konfigurieren

Das Untermenü Stromausgang enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Stromausgangs eingestellt werden müssen.

Der Ausgang dient der analogen Ausgabe der Prozessgrößen in Form eines Stromes von 4...20 mA.

Navigation

Menü "Guidance" \rightarrow Output 1 \rightarrow Current Output

Menü "Guidance" \rightarrow Output 2 \rightarrow Current output

Parameter	Beschreibung	Auswahl/Eingabe	Werkseinstellung
Assign current output (Zuordnung Stromausgang)	Prozessgröße für Stromausgang wäh- len.	 Off (Aus) Volume flow (Volumenfluss) Temperature (Temperatur) Conductivity (Leitfähigkeit) 	Volume flow (Volumenfluss)
4 mA value (4 mA-Wert)	Wert für 4 mA-Strom eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 l/min
20 mA value (20 mA-Wert)	Wert für 20 mA-Strom eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von der Nennweite: DN 15 (½"): 25 l/min (6,6 gal/min) DN 20 (¾"): 50 l/min (13,2 gal/min) DN 25 (1"): 100 l/min (26,4 gal/min) DN 50 (2"): 750 l/min (198,1 gal/min)



Unidirektionale Durchflussmessung (Q), Leitfähigkeitsmessung

- A Anfangswert = 0
- B Endwert
- Q Durchfluss
- Strom I wird zwischen Anfangswert (A) und Endwert (B) linear interpoliert.
- Der Ausgabebereich endet bei 20,5 mA.

Bidirektionale Durchflussmessung (Q), Temperaturmessung (T)



- A Anfangswert
- B Endwert
- Q Durchfluss
- Strom I wird zwischen Anfangswert (A) und Endwert (B) linear interpoliert.
- Der Ausgabebereich ist oben und unten nicht hart begrenzt, sondern endet oben bei 20,5 mA und unten bei 3,8 mA

Impulsausgang konfigurieren

Das Untermenü Impulsausgang enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Impulsausgangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Guidance" → Output 1

Menü "Guidance" → Output 2

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Value per pulse (Impulswertigkeit)	Wert für Impulsausgabe eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von der Nennweite: DN 15 (½"): 0,5 ml DN 20 (¾"): 1,0 ml DN 25 (1"): 2,0 ml DN 50 (2"): 10,0 ml

Die aktuelle Impulswiederholfrequenz ergibt sich aus dem aktuellen Durchfluss und der eingestellten Impulswertigkeit:

Impulswiederholfrequenz = Durchfluss/Impulswertigkeit

Beispiel

- Durchfluss: 300 ml/min
- Impulswert: 0,001 l
- Impulswiederholfrequenz = 5000 Pulse/s

Der Impulsausgang gibt nur positive Durchflussanteile im Sinne der eingestellten Einbaurichtung aus. Negative Durchflussanteile werden abgeschnitten und nicht bilanziert.

Schaltausgang konfigurieren

Das Untermenü Schaltausgang enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Schaltausgangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Guidance" → Output 1

Menü "Guidance" → Output 2

Parameter	Beschreibung	Auswahl/Eingabe	Werkseinstel- lung
Polarity (Polarität)	Schaltverhalten wählen.	 NPN (Low-side-switch) Schaltet Last "nach unten" gegen L- PNP (High-side-switch) Schaltet Last "nach oben" gegen L+ 	PNP (High- side-switch)
Switch output function (Zuord- nung Schaltaus- gang)		 Off (Aus) Der Schaltausgang ist dauerhaft ausgeschaltet (offen, nicht leitend). On (An) Der Schaltausgang ist dauerhaft eingeschaltet (geschlossen, leitend). Diagnostic behavior (Diagnoseverhalten) Ausgang schaltet bei Auftreten eines Ereignisses mit Statussignal F Limit volume flow(Grenzwert Volumenfluss) Zeigt an, wenn ein festgelegter Grenzwert der Prozessgröße erreicht wird. Limit temperature (Grenzwert Temperatur) Zeigt an, wenn ein festgelegter Grenzwert der Prozessgröße erreicht wird. Limit conductivity (Grenzwert Leitfähigkeit)Zeigt an, wenn ein festgelegter Grenzwert der Prozessgrösse erreicht wird Limit volume totalizer (Grenzwert Totalisator) Range volume totalizer (Fenster Totalisa- tor) Range volume flow(Fenster Volumenfluss) Range temperature (Fenster Temperatur) Range conductivity (Fenster Leitfähigkeit) Range volume totalizer (Fenster Totalisator) Range volume totalizer (Fenster Totalisa- tor) Range totalizer (Fenster Temperatur) Range volume flow(Fenster Leitfähigkeit) Range schultet aus, wenn Leerrohrüberwachung anspircht. 	Off
Switch-on value (Einschaltpunkt)	Messwert für Ein- schaltpunkt einge- ben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	1000 m³/h
Switch-off value (Ausschaltpunkt)	Messwert für Aus- schaltpunkt einge- ben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	1000 m³/h



- Einschaltpunkt (untere Fenstergrenze) Α В Ausschaltpunkt (obere Fenstergrenze)
- D Fenster

- Einschaltpunkt (untere Fenstergrenze) Α
- В Ausschaltpunkt (obere Fenstergrenze)
- D Fenster

Spannungsausgang konfigurieren

Das Untermenü Spannungsausgang enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des Spannungsausgangs eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Guidance" → Output 1

Menü "Guidance" → Output 2

Paramotorijhorsicht	mit	Kurzhoschroihung
runumeterubersitmi	тш	Ruizbeschielbung

Parameter	Beschreibung	Auswahl/Eingabe	Werkseinstellung
Assign voltage output (Zuordnung Span- nungsausgang)	Prozessgröße für Spannungsausgang wählen.	 Off (Aus) Volume flow (Volumenfluss) Temperature (Temperatur) Conductivity (Leitfähigkeit) 	Volume flow (Volumenfluss)
2 V value (2 V-Wert)	Anfangswert eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 l/min
10 V value (10 V-Wert)	Endwert eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von der Nennweite: DN 15 (½"): 25 l/min DN 20 (¾"): 50 l/min DN 25 (1"): 100 l/min DN 50 (2"): 750 l/min





A Anfangswert = 0

B Endwert

Q Durchfluss

• Spannung U wird zwischen Anfangswert (A) und Endwert (B) linear interpoliert.

• Der Ausgabebereich endet bei 10,25 V.

Bidirektionale Durchflussmessung (Q), Temperaturmessung (T)



- A Anfangswert
- B Endwert
- Q Durchfluss
- Spannung U wird zwischen Anfangswert (A) und Endwert (B) linear interpoliert.
- Der Ausgabebereich ist oben und unten nicht hart begrenzt, sondern endet oben bei 10,25 V und unten bei 1,9 V

Statuseingang konfigurieren

Das Untermenü **Digital input** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des digitalen Eingangs eingestellt werden müssen.

Der Eingang dient der Steuerung einer Aktion mit einem externen Spannungssignal. Die Mindestimpulsdauer beträgt 100 ms.

Navigation

Menü "Guidance" \rightarrow Output 1

Menü "Guidance" → Output 2

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Active level (Aktiver level)	Schaltverhalten des digitalen Ein- gangs wählen.	 High (Hoch) Eingang reagiert auf High-Pegel Low (Tief) Eingang reagiert auf Low-Pegel 	High (Hoch)
Assign status input (Zuordnung Statuseingang)	Funktion für Statuseingang wählen.	 Off (Aus) Reset totalizer (Summenzähler rücksetzen) Zurücksetzen des Summenzählers Flow override (Messwertunterdrückung) Durchflussmesswert = 0 Kein Einfluss auf Temperaturmessung 	Reset totalizer (Summen- zähler rücksetzen)

9.3.5 Totalizer

Mithilfe des Untermenüs **Reset totalizer** kann der Summenzähler zurück gesetzt werden.

Navigation

Menü "Guidance" \rightarrow Totalizer

Parameter	Beschreibung	Anzeige/Auswahl	Werkseinstellung
Volume totalizer	Wert eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 m ³
Reset totalizer (Summenzähler rücksetzen)	Summenzähler rücksetzen.	 Cancel (Abbrechen) Summenzähler wird nicht rückgesetzt. Reset + totalize (Rücksetzen + Totalisieren) Summenzähler wird rückgesetzt. 	Cancel (Abbrechen)

9.3.6 Anzeige konfigurieren

Das Untermenü **Display** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden können.

Navigation

Menü "Guidance" \rightarrow Display

Parameter	Beschreibung	Auswahl/Eingabe	Werkseinstel- lung
Format display (Format Anzeige)	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	 Anzeigewert 1. Zeile + Anzeigewert 2. Zeile: Volume flow + temperature (Volumenfluss + Temperatur) Volume flow + totalizer (Volumenfluss + Summenzähler) Temperature + totalizer (Temperatur + Summenzähler) Volume flow + conductivity(Volumenfluss + Leitfähigkeit) Totalizer + conductivity (Summenzähler + Leitfähigkeit) Temperature + conductivity (Temperatur + Leitfähigkeit) 	Volume flow + temperature (Volumenfluss + Temperatur)
		4 Anzeigewerte: Volume flow + temperature + totalizer + conductivity (Volumen- fluss + Temperatur + Summenzähler + Leitfähigkeit)	
		2 Anzeigewerte (multiplex): Volume flow +totalizer / Temperature + conductivity (Volumen- fluss + Summenzähler / Temperatur + Leitfähigkeit)	
Rotation display (Orientie- rung Anzeige)	Orientierung für Vor-Ort- Anzeige wählen.	Auto (Automatisch)Anzeige dreht sich automatisch je nach Einbaulage	Auto
		 0° Ablesbar in horizontaler Einbaulage mit Durchflussrichtung von links nach rechts 	
		 90° Ablesbar in vertikaler Einbaulage mit Durchflussrichtung von unten nach oben 	
		 180° Ablesbar in horizontaler Einbaulage mit Durchflussrichtung von rechts nach links 	
		A0033015	

Parameter	Beschreibung	Auswahl/Eingabe	Werkseinstel- lung
		 270° Ablesbar in vertikaler Einbaulage mit Durchflussrichtung von oben nach unten 	
		A0033016	
Backlight (Hintergrundbe- leuchtung)	Intensität der Hintergrundbe- leuchtung einstellen.	0 100 %	50 %

9.3.7 Sicherheit

Das Untermenü **Security** enthält alle Parameter, um einen neuen Access Code zu definieren und um die Bluetooth-Verbindung zu konfigurieren.

Navigation

Menü "Guidance" → Security

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe/Auswahl/Anzeige	Werksein- stellung
Define access code (Freigabecode defi- nieren)	Eingabe eines anwenderspezifischen Freigabecodes, um den Schreibzugriff auf Parameter einzuschränken.	Max. 4-stellige Zeichenfolge aus Zahlen	0000
Bluetooth	Bluetooth® wireless technology Schnittstelle aktivieren oder deaktivieren. Image: Deaktivierung kann nur über eine Klopf-Aktion rückgängig gemacht werden.	 Disable (Deaktivieren) Schnittstelle deaktivieren. Verbindung zum Messgerät wird getrennt. Enable (Aktivieren) 	Enable (Akti- vieren)
Change Bluetooth password	Bluetooth Passwort ändern	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonder- zeichen	-

Akivierung von Bluetooth über Klopf-Aktion

- 1. Über dreimaliges Klopfen auf das Gehäuse Bluetooth aktivieren.
- 2. Verbindung zum Messgerät über die SmartBlue App aufbauen.

9.3.8 Data management

Export configuration as report

Mit der Funktion kann man die Gerätekonfiguration als PDF Bericht exportieren und im mobile Endgerät speichern oder weiterleiten.

Save configuration to file

Die Gerätekonfiguration wird in der App gespeichert. Die gespeicherte Gerätekonfiguration kann mittels System \rightarrow "Load configuration from app" auf einen weiteren Picomag übertragen werden.

Navigation

Menü "Guidance" \rightarrow Data management

9.4 Anstehende Diagnoseereignisse

Navigation

Menü "Dignostics"

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Actual diagnostic (Aktuelle Diagnose)	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagnoseereignis mit sei- ner Diagnoseinformation. Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität ange- zeigt.	Symbol für Diagno- severhalten, Diag- nosecode und Kurztext.
Simulation process vari- able	Variablen für Simulation der Prozessgrö- ßen aktivieren.	 Off (Aus) Variablen werden deaktiviert. On (An) Variablen werden aktiviert. 	-
Volume flow value	Wert für die Simulation des Volumenflus- ses eingeben.	Positive Gleitkommazahl	_
Temperature value	Wert für die Simulation des Temperatur eingeben.	Positive Gleitkommazahl	_
Conductivity value	Wert für die Simulation der Leitfähigkeit eingeben	Positive Gleitkommazahl	-

9.4.1 Simulation

Das Untermenü **Simulation** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

Navigation

Menü "Diagnostics"

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl/Eingabe	Werksein- stellung
Simulation process variable (Simu- lation Prozessgröße)	Simulation der Prozessgrößen aktivieren.	 Off (Aus) Simulation wird deaktiviert. On (An) Simulation wird aktiviert. Nach Durchführung des Tests Simulation 	Off (Aus)
		wieder deaktivieren.	
Volume flow value (Wert Volumen- fluss)	Wert für die Simulation des Volumenflusses eingeben.	Positive Gleitkommazahl	-
Temperature value (Wert Tempera- tur)	Wert für die Simulation des Temperatur eingeben.	Positive Gleitkommazahl	-
Conductivity value (Wert Leitfähig- keit)	Wert für die Simulation der Leitfähigkeit eingeben	Positive Gleitkommazahl	-

9.5 System

Das Untermenü **System** enthält alle Parameter, die für die Administration des Geräts genutzt werden können.

Navigation

Menü "System"

Parameter	Beschreibung	Eingabe/Auswahl/Anzeige	Werkseinstel- lung
Access status tooling (Zugriffsrolle)	Zeigt Zugriffsrolle an.	 Operator (Bediener) Maintenance (Instandhalter)	Maintenance (Instandhalter)
Enter access code (Freigabec- ode eingeben)	Freigabecode eingeben. Schreibzugriff auf Parameter einschränken, um Gerätekonfigura- tion gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen.	Max. 4-stellige Zeichenfolge aus Zahlen	0000
Device reset (Gerät rückset- zen)	Gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.	 Cancel (Abbrechen) To factory defults (Auf Werkseinstellung rückset- zen) Restart device (Gerät neu starten) 	Cancel (Abbre- chen)
Export configuration as report	Mit der Funktion kann man die Gerätekonfiguration als PDF Bericht exportieren und im mobile Endgerät speichern oder wei- terleiten.	-	-
Save configuration to file	Die Gerätekonfiguration wird in der App gespeichert. Die gespeicherte Gerätekonfiguration kann mittels System \rightarrow "Load configuration from file" auf einen weiteren Picomag übertragen werden.	-	-
Load Configuration from file	Die gespeicherte Gerätekonfiguration kann mittels der Funktion auf ein neues Gerät geladen werden.	-	-
Reset Device	-	-	-
Firmware version	-	-	-
Firmware Update	-	-	-

10 Betrieb

10.1 Offline-Schnellansicht der Konfiguration

Durch Klopf-Aktion mit der Faust oder einem Gegenstand an der Oberseite des Gehäuses (z.B. auf den Pfeil für die Durchflussrichtung), zeigt das Gerät einen Überblick über die voreingestellten Parameter.



^{🗉 5} Informationen im Status-Layout, Überblick über die voreingestellten Parameter

- 1 I/O-Bereich
- 2 Bluetooth-Bereich
- 3 Identifikationsbereich
- 4 I/O Typ 1
- 5 I/O Aktueller Wert Typ 1
- 6 І/О Тур 2
- 7 I/O Aktueller Wert Typ 2
- 8 I/O Zuordung Typ 1
- 9 I/O Zuordung Typ 2
- 10 Bluetooth Modulstatus
- 11 Bluetooth Verbindungsstatus
- 12 Seriennummer
- 13 Softwareversion

I/O Bereich	(in Klammer: Positionsnummer \rightarrow	🛃 5,	🗎 33)
-------------	--	------	-------

I/O Typ (4, 6)	I/O Zuordung (8, 9)		I/O aktueller Wert (5, 7)
S-Out	 Alrt LimQ LimT LimV Lims WinQ 	 WinT WinV Wins EPD Off On 	PNPOnPNPOff	NPNOnNPNOff
I-Out	• s • Q • T	Off	xx.x mA	
U-Out	• s • Q • T	Off	xx.x V	
S-In	RsTOvrd	Off	Low	High
P-Out	Q		PNPOn	PNPOff
IO-L	PD		Dis.Start	Preop.Oper.
Off	-		-	

Bluetooth Bereich (in Klammer: Positionsnummer \rightarrow	🛃 5,	🗎 33)
--	------	-------

Bluetooth-Modulstatus (12)	Bluetooth Verbindungsstatus (13)
On	Dis./Con.
Off	Dis.

11 Diagnose und Störungsbehebung

11.1 Allgemeine Störungsbehebungen

Zur Vor-Ort-Anzeige

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen → 🗎 41.
	Versorgungsspannung ist falsch gepolt.	Versorgungsspannung umpolen.
	Anschlusskabel sind nicht richtig angeschlossen.	Anschluss der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Gerät zeigt auf Vor-Ort-Anzeige richtigen Wert an, aber Signalaus- gabe falsch, jedoch im gültigen Bereich.	Parametrierfehler	Parametrierung prüfen und korri- gieren.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	 Parametrierung prüfen und kor- rigieren. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.

Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung	
Messgerät nicht in Live-Liste des Smartphones oder Tablets	Bluetooth-Kommunikation deakti- viert	 Prüfen ob Bluetooth-Logo in der Vorort-Anzeige sichtbar ist oder nicht. Bluetooth-Kommunikation durch dreimalige Klopf-Aktion reaktivie- ren. 	
Gerät über SmartBlue App nicht ansprechbar	Bluetooth Verbindung nicht vor- handen	Bluetooth-Funktion an Smartphone oder Tablet aktivieren.	
		Gerät bereits mit einem anderen Smartphone/Tablet verbunden.	
Login über SmartBlue App nicht möglich	Gerät wird zum ersten Mal in Betrieb genommen	Initial Passwort eingeben (Geräte- Seriennummer) und ändern.	
Gerät über SmartBlue App nicht	Falsches Passwort eingegeben	Korrektes Passwort eingeben.	
bedienbar	Passwort vergessen	Wenden Sie sich an den Endress +Hauser Service.	
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Aktuelle Anwenderrolle hat einge- schränkte Zugriffsrechte	 Anwenderrolle prüfen Korrekten kundenspezifischen Freigabecode eingeben → 19 	

11.2 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

11.2.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.



Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung von dem Diagnoseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.

Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification

Symbol	Bedeutung
F	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
С	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Simulationsmodus.
S	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)

Diagnoseverhalten

Diagnosemeldung	Bedeutung
8	 Alarm Die Messung wird unterbrochen. Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert.
V	Funktionskontrolle Prozessmesswerte werden simuliert zum Testen der Ausgänge/Verdrahtung. Überlast IO1/IO2 Messwertunterdrückung aktiv
	 Warnung Die Messung wird fortgesetzt. Messbetrieb mit eingeschränkter Messgenauigkeit Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Diagnoseverhalten der Ausgänge

Ausgang	Diagnoseverhalten
Schaltausgang	 Einstellung für die Meldung von Ereignissen mit Statussignal F Einschalten des Schaltausgang im Eintritt eines Ereignisses Keine weitere Reaktion auf Ereignisse mit anderen Statussignalen
Impulsausgang	 Stoppen der Impulsausgabe bei Ereignissen mit Statussignal F Keine weitere Reaktion auf Ereignisse mit anderen Statussignalen
Summenzähler	 Zählen stoppt bei Ereignissen mit Statussignal F Keine weitere Reaktion auf Ereignisse mit anderen Statussignalen
Stromausgang	 Ausgabe von 3,5 mA zur Meldung von Ereignissen mit Statussignal F Keine weitere Reaktion auf Ereignisse mit anderen Statussignalen
Spannungsausgang	 Ausgabe von 1,75 V zur Meldung von Ereignissen mit Statussignal F Keine weitere Reaktion auf Ereignisse mit anderen Statussignalen
IO-Link	 Meldung aller Ereignisse an den Master Lesen und Weiterverarbeitung durch den Master

11.3 Übersicht zu den Diagnoseereignissen

Diagnoseer- eignis	Ereignistext	Ursache	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]
181	Coil. circ. fail.	Unterbruch Spulen/ Frequenz Spulenstrom PWM außer Toleranz	Messgerät austauschen.	F
180	Temp. circ. fail.	Unterbruch/Kurzschluss Temperatursensor	Messgerät austauschen.	F
201	Device fail.	Keine Kommunikation zum ADC/Nordic/BMA	Messgerät austauschen.	F
283	Memory fail.	CRC Fehler	Auf Werkseinstellungen rücksetzen.	F
446	I/O 1 over- load	Überlast am Ausgang 1	Last-Impedanz erhöhen.	С
447	I/O 2 over- load	Überlast am Ausgang 2	Last-Impedanz erhöhen.	С
485	Simulation act.	Messwertsimulation aktiv (via Remote-Para- metrierung)	-	С
453	Flow override	Messwertunterdrückung aktiv (via Hilfseingang)	-	С
441	I-Out 1 range	I-Ausgang 1 am Anschlag	Parameter oder Prozess anpassen.	S
444	U-Out 1 range	U-Ausgang 1 am Anschlag	Parameter oder Prozess anpassen.	S
443	P-Out 1 range	P-Ausgang 1 am Anschlag	Parameter oder Prozess anpassen.	S
442	I-Out 2 range	I-Ausgang 2 am Anschlag	Parameter oder Prozess anpassen.	S
445	U-Out 2 range	U-Ausgang 2 am Anschlag	Parameter oder Prozess anpassen.	S
962	Empty pipe	Rohr leer oder teilgefüllt	Prozess anpassen.	S

Diagnoseer- eignis	Ereignistext	Ursache	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]
834	Temperat. range	Messstofftemperatur außerhalb des erlaubten Bereichs	Prozess anpassen.	S
841	Flow range	Durchflussrate außer- halb des erlaubten Bereichs	Prozess anpassen.	S

11.4 Geräteinformation

Das Untermenü **Device info** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

Navigation

Menü "System" → Device info

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Device name	Zeigt den Namen des Messgeräts an.	Picomag
Device tag	Zeigt Bezeichnung für Messstelle an.	Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /).
Serial number	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts an.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.
Firmware version	Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz
Extended order code	Zeigt den erweiterten Bestellcode an.	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satzzeichen (z.B. /).

Durch einmaliges Klopfen auf das Gehäuse, werden nachfolgende Informationen auf der Anzeige dargestellt:

- Status und Werte für Output 1
- Status und Werte f
 ür Output 2
- Bluetooth Status (On/Off)
- Seriennummer
- Softwareversion

11.5 Firmware-Historie

Freigabe- datum	Firmware- Version	Firmware- Änderungen	Dokumentationstyp	Dokumentation
09.2017	01.00.zz	Original-Firmware	Betriebsanleitung	BA01697D/06/DE/01.17 BA01697D/06/DE/02.17 BA01697D/06/DE/03.17
05.2019	01.01.zz	 Leitfähigkeitsmessung Export configuration report Save/load configura- tion Bugfix 	Betriebsanleitung	BA01697D/06/DE/04.19

12 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Eine aktuelle Übersicht ist bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

Bestell- nummer	Beschreibung
71355698	G½" auf G¾" Aussengewinde
71355699	G½" auf R¾" Aussengewinde
71355700	G ¹ /2" auf NPT ³ /8" Aussengewinde
71355701	G½" auf G½" Innengewinde
71355702	G½" auf R½" Aussengewinde
71355703	G½" auf NPT½" Aussengewinde
71355704	G ¹ ⁄ ₂ " auf ¹ ⁄ ₂ " TriClamp
71355705	G¾" auf R¾" Aussengewinde
71355706	G¾" auf NPT¾" Aussengewinde
71355707	G¾" auf G¾" Innengewinde
71355708	G¾" auf R¾" TriClamp
71355709	G1" auf R1" Aussengewinde
71355710	G1" auf NPT1" Aussengewinde
71355711	G1" auf G1" Innengewinde
71355712	G1" auf 1" TriClamp
71355713	G2" auf R1" Aussengewinde
71355714	G2" auf R2" Aussengewinde
71355715	G2" auf NPT1½" Aussengewinde
71355716	G2" auf NPT2" Aussengewinde
71355717	G2" auf G1½" Aussengewinde
71355718	G2" auf G2" Innengewinde
71355719	G2" auf 2" TriClamp
71355720	G2" auf 2" Victaulic
71399930	G2" auf 54mm Pressfitting

Set Kabel

Bestell- nummer	Beschreibung
71349260	2m/6.5ft, gerade, 4x0.34, M12, PUR
71349261	5m/16.4ft, gerade,4x0.34,M12, PUR
71349262	10m/32.8ft, gerade,4x0.34,M12, PUR
71349263	2m/6.5ft, 90 grad, 4x0.34, M12, PUR
71349264	5m/16.4ft, 90 grad, 4x0.34, M12, PUR
71349265	10m/32.8ft, 90 grad, 4x0.34, M12, PUR

Set Dichtung

Bestell- nummer	Beschreibung
71354741	DMA15 Cent.3820
71354742	DMA20 Cent.3820
71354745	DMA25 Cent.3820
71354746	DMA50 Cent.3820

Set Erdungsklemme

Bestell- nummer	Beschreibung
71345225	Erdungsklemme

13 Technische Daten

13.1 Eingang

Messgrößen	 Volumenfluss Temperatur Summenzähler Leitfähigkeit
Messbereich	$DN 15 (\frac{1}{2}) 0.05 \dots 25 \frac{1}{\min} (0.013 \dots 6.6 \frac{1}{\min})$
	DN 20 (34"): 0,1 50 l/min (0,026 13,2 gal/min)
	DN 25 (1"): 0,2 100 l/min (0,052 26,4 gal/min)
	DN 50 (2"): 1,5 750 l/min (0,4 198,1 gal/min)
Schalteingang	 High- oder low-aktiv Einschaltpegel 15 V Ausschaltpegel 5 V
	 Ausschaftpeger 5 V Innenwiderstand 7.5 kOhm

13.2 Ausgang

Ausgang	Max. Bürde /Max. Last
Stromausgang	500 Ω Bürde darf nicht größer sein
Spannungsausgang	500 Ω Lastwiderstand darf nicht kleiner sein
Ausfallsignal	Statussignal (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107)Klartextanzeige mit Abhilfemaßnahme
Schaltausgang	Schaltverhalten: pnp oder npnmax. Last 250 mA

13.3 Energieversorgung

Versorgungsspannungsbereich	18 30 V _{DC} (SELV, PELV, Class 2)
Leistungsaufnahme	Max. 3 W [ohne Ausgänge IO1 und IO2, 120 mA (+ 2×250 mA mit I/Os)]

13.4 Leistungsmerkmale

Volumendurchflussmessung	
Maximale Messabweichung	±0,8 % v.M.±0,2 % v.E.
Wiederholbarkeit	±0,2 % v.M.
Reaktionszeit	Die Reaktionszeit ist abhängig von der Parametrierung (Dämpfung).
Messstofftemperaturmessung	
Maximale Messabweichung	±2,5 °C
Wiederholbarkeit	±0,5 °C
Leitfähigkeitsmessung	
Wiederholbarkeit	±5 %v.M.±5 µS/cm

13.5 Montage

→ 🗎 13

13.6 Umgebung

Umgebungstemperaturbereich	–10 +60 °C (+14 +140 °F)
Lagerungstemperatur	−25 +85 °C (−13 +185 °F)
Schutzart	IP65/67, Verschmutzungsgrad 3
Feuchtigkeitsbereich	Geeignet für den Innenbereich mit bis zu 100% rh (Feucht- und Nass- räume)
Betriebshöhe	bis 2 000 m
Stoßfestigkeit	20 g (11 ms) gemäß IEC/EN60068-2-27
Schwingungsfestigkeit	Beschleunigung bis 5 g (10 2 000 Hz) gemäß IEC/EN60068-2-6
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	Nach IEC/EN61326 und/oder IEC/EN55011 (Klasse A)

13.7 Prozess

Messstofftemperaturbereich

Messstoffeigenschaften Druck ■ -10 ... +70 °C (+14 ... +158 °F)

 kurzzeitig zulässige Temperatur, maximal eine Stunde: 85 °C (185 °F) Wiederholung frühestens nach 4 Stunden

Flüssig, Leitfähigkeit > 10 µS/cm Max. 16 bar_{rel}

13.8 Konstruktiver Aufbau



Abmessungen in SI-Einheiten

DN	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E	F [mm]	G	H [mm]	I [mm]	K [mm]
15	110	73	40,5	69,5	M12 × 1	43	G1⁄2"	56	56	24
20	110	73	40,5	69,5	M12 × 1	43	G3⁄4"	56	56	27
25	110	73	40,5	69,5	M12 × 1	43	G1"	56	56	27
50	200	113	80	120	M12 × 1	58	G2"	86	86	52

Abmessungen in US-Einheiten

DN	A [in]	B [in]	C [in]	D [in]	E	F [in]	G	H [in]	I [in]	K [mm]
15	4,33	2,87	1,59	2,74	M12 × 1	43	G1⁄2"	2,2	2,2	24
20	4,33	2,87	1,59	2,74	M12 × 1	43	G3⁄4"	2,2	2,2	27
25	4,33	2,87	1,59	2,74	M12 × 1	43	G1"	2,2	2,2	27
50	7,87	4,45	3,15	4,72	M12 × 1	58	G2"	3,39	3,39	52

Gewicht in SI-Einheiten

DN	[kg]
15	0,34
20	0,35
25	0,36
50	1,55

Gewicht in US-Einheiten

DN	Gewicht [lbs]
15	0,75
20	0,77
25	0,79
50	3,42

Werkstoffe

Komponente	Werkstoff
Messrohr	PEEK
Elektroden, Temperaturfühler	1.4435/316L
Prozessanschluss	1.4404/316L
Gehäuse	1.4404/316L, 1.4409/CF3M
Dichtung	FKM
Anzeigefenster	Polycarbonat

13.9 Bedienbarkeit

Vor-Ort-Anzeige

Das Gerät verfügt über eine Anzeige:



1 Messstellenbezeichnung (einstellbar)

- 2 Messgröße 1 (einstellbar) mit Vorzeichen
- 3 Messgröße 2 (einstellbar) mit Vorzeichen
- 4 Bluetooth-Verbindung aktiv
- 5 I/O-Link-Verbindung aktiv
- 6 Gerätestatus

Anzeigeelement

Es können 4 Messgrössen angezeigt werden (Volumenfluss, Temperatur, Summenzähler, Leitfähigkeit).

Bedienung

Via Bluetooth[®] wireless technology

Via IO-Link

Digitale Kommunikation	Via IO-Link
SmartBlue App	Das Gerät besitzt eine <i>Bluetooth</i> ® wireless technology Schnittstelle und kann mittels SmartBlue App bedient und konfiguriert werden.
	 Die Reichweite unter Referenzbedingungen beträgt 10 m (33 ft) Eine Fehlbedienung durch Unbefugte wird durch verschlüsselte Kommunikation und Passwort- Verschlüsselung verhindert Die Bluetooth[®] wireless technology Schnittstelle ist deaktivierbar
	13.10 Zertifikate und Zulassungen
	Aktuell verfügbare Zertifikate und Zulassungen sind über den Produktkonfigurator abrufbar.
CE-Zeichen	Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätser- klärung aufgeführt.
	Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE- Zeichens.
Funkzulassung	Das Messgerät besitzt die Funkzulassung.
	Detaillierte Informationen zur Funkzulassung: Anhang $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Druckgerätezulassung	Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art. 4 Abs. 3 der Druckgeräte- richtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU dargestellt.
CUL _{US} -Listing	Das Messgerät ist UL-gelistet.

14 Anhang

14.1 Funkzulassungen

14.1.1 Europa

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Telekommunikationsrichtlinie RED 2014/53/EU:

- EN 300 328 V2.1.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1
- EN 62311: 2008

14.1.2 Kanada und USA

English

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Endress+Hauser Flowtec AG may void the user's authorization to operate this equipment.

Français

Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les changements ou modifications apportées à cet appareil non expressément approuvée par Endress+Hauser Flowtec AG peut annuler l'autorisation de l'utilisateur d'opérer cet appareil.

14.1.3 Indien

ETA Certificate No: ETA - 1707/18-RLO(NE)

14.1.4 Singapur



Complies with IMDA Standards DA 103787

Anhang

14.1.5 Thailand

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กสทช.

(This telecommunication equipment is in compliance with NBTC requirements.)

14.1.6 Argentinien



CNC ID: C-22455

14.1.7 Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

 第十二條
 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻

 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

 第十四條
 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

 產品名稱
 Endress + Hauser

 產品型號
 Picomag

 產地
 瑞士

 製造商
 Endress + Hauser Flowtec AG

14.1.8 Brasilien



Modelo: Picomag Atendimento à Regulamenta ção Anatel Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

ANATEL: 04366-18-07311

14.1.9 Süd-Korea

KC 인증

적합성평가정보 R-C-EH7-Picomag 상호 : 한국엔드레스하우저 주식회사 기자재명칭(모델명): 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용무선기기) / Picomag 제조국 및 제조국가 : Endress+Hauser Flowtec AG / 프랑스 제조넌월 : 제조년월로 표기 *사용자안내문 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환

경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

14.1.10 Weitere Länder

Weitere nationale Zulassungen auf Anfrage.

14.2 IO-Link Prozessdaten

14.2.1 Datenstruktur

Bit- Num- mer	119 112	111 104	103 96	95 88	87 80	79 72	71 64	63 56	55 48	47 40	39 32	31 24	23 16	15 8	7 0
Daten	Leit	fähigkei	it in µS/o	cm	Summenzähler in l				Volumenfluss in l/s				Temj tur in	Sta- tus	
Daten- typ	32-bit mit ein	Fließko facher P 754	omma-Za Präzision 4)	ihlen (IEEE	32-bi len n s	32-bit Fließkomma-Zah- len mit einfacher Präzi- sion (IEEE 754)			32-bi len n s	t Fließł nit einf ion (IE	komma acher F EE 754	-Zah- Präzi- -)	16 Zwe kom me	-bit eier- iple- ent	8- bit

Datenstruktur der Status Bits 7...0

Bit	Beschreibung
0	Schaltet einmal pro Messrate
1	reserviert
2	Aktueller Status S-Out 1
3	Aktueller Status S-Out 2
4	reserviert
5	reserviert
6	reserviert
7	reserviert

14.2.2 Diagnoseinformation

I	Diagnosecode	Anzeigetext	Coding	PDValid	Priorität
Status NE 107	Diagnosenummer		(hex)	Gültigkeit	
	_	SYSTEM OK	0x0000	1	1
F	181	COIL CIRC.FAIL.	0x5000	0	2
F	180	TEMP.CIRC.FAIL.	0x5000	0	3
F	201	DECICE FAIL.	0x5000	0	4
F	283	MEMORY FAIL.	0x8C00	0	5
С	446	I/O 1 OVERLOAD	0x180C	1	6
C	447	I/O 2 OVERLOAD	0x180C	1	7
С	485	SIMULATION ACT.	0x8C01	1	8
С	453	FLOW OVERRIDE	0x180D	1	9
S	441	I-OUT 1 RANGE	0x180A	1	10
S	444	U-OUT 1 RANGE	0x1809	1	11
S	443	P-OUT 1 RANGE	0x180B	1	12
S	442	I-OUT 2 RANGE	0x180A	1	13
S	445	U-OUT 2 RANGE	0x1809	1	14
S	962	EMPTY PIPE	0x180E	1	15
S	834	TEMPERAT. RANGE	0x8C20	1	16
S	841	FLOW RANGE	0x8C20	1	17

14.3 IO-Link ISDU Parameter Liste

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen				
			Idei	ntification								
Device Tag Anzeige der ersten 10 Ziffern (links beginned)	0x0018	24	32 (max.)	string	r/w		EH_DMA_XXZZZZZ					
Device Name	0x0012	18	16 (max.)	string	r		Picomag					
Device ID1	0x0009	9	1	uint	r		0x01					
Device ID2	0x000A	10	1	uint	r		0x01					
Device ID3	0x000B	11	1	uint	r		0x00					
Vendor Name	0x0010	16	32 (max.)	string	r		Endress+Hauser					
Vendor ID1	0x0007	7	1	uint	r		0x00					
Vendor ID2	0x0008	8	1	uint	r		0x11					
Device Serial No. z.B. (YMXXXZZZZZ)	0x0015	21	11 (max.)	string	r		see nameplate					
Firmware Version z.B. 01.00.00	0x0017	23	8 (max.)	string	r							
Order Code z.B. DMA15-AAAAA1	0x0102	258	18 (max.)	string	r		see nameplate					
Device Type	0x0100	256	2	uint	r		0x94FF					
Diagnose												
Actual Diagnostics z.B. C485 (= SIMULATION ACT.)	0x0104	260	4	string	r							
Last Diagnostics z.B. S962 (= EMPTY PIPE)	0x0105	261	4	string	r							
Simulation Proc. Var.	0x015F	351	2	uint	r/w	enable=1 disable=0						
Sim.Proc.Var.Value Volumeflow Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumeflow	0x0166	358	4	float	r/w		0.0	-10 ⁶ 10 ⁶				
Sim.Proc.Var.Value Tempera- ture Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x0168	360	4	float	r/w		0.0	-10 ⁴ 10 ⁴				
Sim.Proc.Var.Value Conductivity Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x0167	359	4	float	r/w		0.0	0 10 ⁶				
			Meas	ured Values	5	•						
Volumeflow Aktueller Messwert Volume flow	0x0161	353	4	float	r							
Temperature Aktueller Messwert Temperature	0x0163	355	4	float	r							
Conductivity Aktueller Messwert Conductivity	0x0164	365	4	float	r							
Totalizer Aktueller Messwert Totalizer	0x0169	361	4	float	r/w		0.0					

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen
			Sys	tem Units				
Unit Volumeflow	0x0226	550	2	uint	r/w	l/s=0 l/h=5 fl. oz/min=4 m ³ /h=1 l/min=2 Usgpm=3	l/min	
Unit Volume	0x0227	551	2	uint	r/w	$ml=0$ $USozf=1$ $l=2$ $m^{3}=3$ $Usgal=4$	ml	
Unit Temperature	0x0228	552	2	uint	r/w	°C=0 °F=1	°C	
Unit Conductivity	0x0229	553	2	uint	r/w	µS/cm=0 S/m=1 mS/cm=2	µS/cm=0	
Unit Totalizer	0x016B	363	2	uint	r/w	USozf=1 =2 m ³ =3 Usgal=4 kl=5 Ml=6 kUsg=7	m ³	
				Sensor				
Install. Direction bezüglich Pfeilrichtung auf dem Gerät	0x015E	350	2	uint	r/w	forward=0 reverse=1	forward	
Low Flow Cut Off Der Durchfluss unterhalb des aus- gewählten Wertes ist null Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumenflow	0x0160	352	4	float	r/w		0.4/0.75/1.2/5.0 l/min	0 10 ⁶
Damping Volmenfluss-Dämpfung durch das PT1-Element Einheit: s	0x01A4	420	4	float	r/w		0 s	0 100
		1	. (output 1				1
Operating Mode Beim Anschluss an einen Master, wird IO-Link gesetzt	0x01F4	500	2	uint	r/w	P-Out=0 I-Out=1 S-In=2 S-Out=3 IO-Link=4 U-Out=5 off=6	IO-Link	
			Current	output I-Ou	ıt 1			
I - OUT Assign	0x0258	600	2	uint	r/w	off=0 volumeflow=1 temperature=2 conductivity=4	volumeflow	
Q-Start-Value ASP ¹⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumeflow	0x0259	601	4	float	r/w		0 l/min	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
Q-End-Value AEP ²⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumeflow	0x025A	602	4	float	r/w		25/50/100/750 l/min	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen
T-Start-Value ASP ¹⁾ für Temperatur Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x025F	607	4	float	r/w		-10 °C	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
T-End-Value AEP ²⁾ für Temperatur Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x0260	608	4	float	r/w		+70 °C	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
s-Start-Value ASP ¹⁾ für Leitfähigkeit Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x025D	605	4	float	r/w		0	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
s-End-Value AEP ²⁾ für Leitfähigkeit Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x025E	606	4	float	r/w		1000	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
			Pulse	output P-Ou	t			
Pulse Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volume	0x03E8	1000	4	float	r/w		0.5/1.0/2.0/10.0 ml	10 ⁻⁹ 9.9·10 ⁹
			Switch o	utput S-Ou	t 1			
Switch Polarity	0x032B	811	2	uint	r/w	pnp=0 npn=1	pnp	
Switch Function	0x0320	800	2	uint	r/w	alarm=0 off=1 on=2 lim.vol.flow=3, lim.temp.=4 lim.vol.=5 lims=11 win.vol.flow=6 win.temp.=7 win.vol.=8 wins=13 epd=9	alarm	
Q-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumeflow	0x0321	801	4	float	r/w		20/40/80/600 l/min	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
Q-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumeflow	0x0322	802	4	float	r/w		15/30/60/450 l/min	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
T-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x0327	807	4	float	r/w		+ 60 °C	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
T-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x0328	808	4	float	r/w		+ 50 °C	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
V-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Totalizer	0x0329	809	4	float	r/w		0.2/0.4/0.8/6.0 m ³	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
V-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Totalizer	0x032A	810	4	float	r/w		0.15/0.3/0.6/4.5 m ³	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
s-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x0325	805	4	float	r/w		500	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen		
s-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x0326	806	4	float	r/w		200	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹		
Voltage output U-Out 1										
U - OUT Assign	0x02BC	700	2	uint	r/w	off=0 volumeflow=1 temperature=2 conductivity=4	volumeflow			
Q-Start-Value ASP ¹⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumeflow	0x02BD	701	4	float	r/w		0 l/min			
Q-End-Value AEP ²⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit Volumeflow	Ox02BE	702	4	float	r/w		25/50/100/750 l/min			
T-Start-Value ASP ¹⁾ für Temperatur Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x02C3	707	4	float	r/w		-10 °C			
T-End-Value AEP ²⁾ für Temperatur Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x02C4	708	4	float	r/w		+70 °C			
s-Start-Value ASP ¹⁾ für Leitfähigkeit Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x02C1	705	4	float	r/w		0 μS/cm			
s-End-Value AEP ²⁾ für Leitfähigkeit Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x02C2	706	4	float	r/w		1000 µS/cm			

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen
			Digita	l input D-In	1			
D-IN Polarity	0x0385	901	2	uint	r/w	low=0 high=1	high	
D-IN Function	0x0384	900	2	uint	r/w	off=0 res.tot.=1 zero ret.=2	res.tot.	
IO-Link								
IO-LINK Vendor Name	0x0010	16	32 (max.)	string	r		Endress+Hauser	
IO-LINK Product Name	0x0012	18	16 (max.)	string	r		Picomag	
IO-LINK RevisionID	0x0004	4	1	uint	r		0x11	
			C	output 2	1		1	
Operating Mode	0x01F5	501	2	uint	r/w	I-Out=1 S-In=2 S-Out=3 U-Out=5 off=6	off	
			Current	output I-Ou	it 2			
I - OUT Assign	0x028A	650	2	uint	r/w	off=0 volumeflow=1 temperature=2	temperature	
Q-Start-Value ASP ¹⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit VolumeFlow	0x028B	651	4	float	r/w		0 l/min	
Q-End-Value AEP ²⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit VolumeFlow	0x028C	652	4	float	r/w		25/50/100/750 l/min	
T-Start-Value ASP ¹⁾ für Temperatur Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x0291	657	4	float	r/w		-10 °C	
T-End-Value AEP ²⁾ für Temperatur Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x0292	658	4	float	r/w		+70 °C	
s-Start-Value ASP ¹⁾ für Leitfähigkeit Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x028F	655	4	float	r/w		0	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹
s-End-Value AEP ²⁾ für Leitfähigkeit Einheiten-Auswahlliste aus Unit Conductivity	0x0290	656	4	float	r/w		1000	-9.9·10 ⁹ 9.9·10 ⁹

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen
			Switch	output S-Ou	t 2			
Switch Polarity	0x035D	861	2	uint	r/w	pnp=0 npn=1	pnp	
Switch Function	0x0352	850	2	uint	r/w	alarm=0 off=1 on=2 lim.vol.flow=3 lim.temp.=4 lim.vol.=5, win.vol.flow=6 lims=11 win.temp.=7 win.vol.=8 wins=13 epd=9	alarm	
Q-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit VolumeFlow	0x0353	851	4	float	r/w		20/40/80/600 l/min	
Q-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit VolumeFlow	0x0354	852	4	float	r/w		15/30/60/450 l/min	
T-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x0359	857	4	float	r/w		+ 60 °C	
T-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Unit Temperature	0x035A	858	4	float	r/w		+ 50 ℃	
V-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Tota- lizer	0x035B	859	4	float	r/w		0.2/0.4/0.8/6.0 m ³	
V-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Tota- lizer	0x035C	860	4	float	r/w		0.15/0.3/0.6/4.5 m ³	
s-ON-Value Einheiten-Auswahlliste aus Con- ductivity	0x0357	855	4	float	r/w		500	
s-OFF-Value Einheiten-Auswahlliste aus Con- ductivity	0x0358	856	4	float	r/w		200	
	1	•	Voltage	output U-O	it 2	1		<u>.</u>
U - OUT Assign	0x02EE	750	2	uint	r/w	off=0 volumeflow=1 temperature=2	temperature	
Q-Start-Value ASP ¹⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit VolumeFlow	0x02EF	751	4	float	r/w		0 l/min	
Q-End-Value AEP ²⁾ für Volumenfluss Einheiten-Auswahlliste aus Unit VolumeFlow	0x02F0	752	4	float	r/w		25/50/100/750 l/min	
T-Start-Value ASP ¹⁾ für Temperatur aus Unit Temperature	0x02F5	757	4	float	r/w		-10 °C	
T-End-Value AEP ²⁾ für Temperatur aus Unit Temperature	0x02F6	758	4	float	r/w		+70 °C	

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen		
s-Start-Value ASP ¹⁾ für Temperatur aus Con- ductivity	0x02F3	755	4	float	r/w		0 μS/cm			
s-End-Value AEP ²⁾ für Temperatur aus Con- ductivity	0x02F4	756	4	float	r/w		1000 µS/cm			
		1	Digita	l input D-In	2	1	1			
D-IN Polarity	0x0395	917	2	uint	r/w	low=0 high=1	high			
D-IN Function	0x0394	916	2	uint	r/w	off=0 res.tot.=1 zero ret.=2	res.tot.			
Device info										
Device Name										
Device Tag										
Device Serial No.										
Firmware Version										
Order Code										
Display										
Display Layout	0x01C3	451	2	uint	r/w	QV=0 QT=1 Qs=3 VT=2, Vs=4 Ts=5 QVTs=6 QVTs_m=7	QT			
Display Rotation	0x01C4	452	2	uint	r/w	0°=0 90°=1 180°=2 270°=3 auto=4	auto			
Display Backlight	0x01C2	450	2	uint	r/w	0100	50			
			Bluetoot	h configura	tion					
Bluetooth Function	0x041A	1050	2	uint	r/w	on=1 off=0	on			
Bluetooth Tx Pwr Level	0x041B	1051	2	uint	r	04				
Bluetooth Conn. Status	0x041C	1052	1	uint	r					
Administration										
Set Access Code Zugangscode definieren	0x0108	264	2	uint	w		0000			
Access Code Zugangscode eineben	0x0107	263	2	uint	w					
Reset Device	0x010E	270	2	uint	w	cancel=0 restore fact.=1 restart=4	cancel			

Bezeichnung	ISDU (dez)	ISDU (hex)	Größe (Byte)	Datentyp	Zugriff	Wertebereich	Werkeinstellung	Bereichs- grenzen
		F	roduct Spec	cific Process	Values			
Status IO 1	0x0386	902	2	uint	r	low=0 high=1		
Status IO 2	0x0396	918	2	uint	r	low=0 high=1		

1) 2) Analog Start Point Analog End Point

Stichwortverzeichnis

Α

11
Abmessungen in SI-Einheiten 42
Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 20
Anforderungen an Anschlusskabel
Anforderungen an Personal
Anhang 45
Anschlussbedingungen
Anschlusskontrolle 18
Anstehende Diagnoseereignisse
Anwendungsbereich
Messstoffe
Anzeige konfigurieren
Arbeitssicherheit

В

Bedienungsmöglichkeiten	19
SmartBlue App	19
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Betrieb	33
Betriebssicherheit	8
Bidirektionale Durchflussmessung (Q), Temperatur-	
messung (T) 24,	27

С

•		
CE-Zeichen	•••••	 8, 44

D

Data management	0
Diagnose und Störungsbehebung	5
Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige 3	6
Diagnosemeldung 3	6
Diagnoseverhalten 3	6
Dokumentation	6
Dokumentfunktion	5
Druckgerätezulassung	4

Ε

Ein- und Auslaufstrecken13Einbaurichtung und Messung einstellen22
Eingetragene Marken
Einsatz Messgerät
Fehlgebrauch
Grenzfälle
Einsatzgebiet
Restrisiken
Elektrischer Anschluss
F

Firmware-Historie	38
Funkzulassung	44
Funkzulassungen	45
G	
Constaintancetion	20

Geräteinformation	38
Gerätestammdatei	20
Gewicht	
Transport (Hinweise)	12

Gewicht in US-Einheiten	43 7
H Hinweise zum Dokument	5
I Identifikation	21 24 21 23
K Konfigurationsvariante IO-Link	17 16 17 17 16 8
L	

La

Lagerbedingungen	12
Lagerungstemperatur	12

Μ

Messgerät anschließen	18
Messgerät einschalten	21
Messgerät identifizieren	10
Messgerät konfigurieren	21
Messgerät montieren	13
Montage	13
Montagebedingungen	13
Montageort	13
Montageposition	13

Ρ

Pinbelegung Gerätestecker	15
Produktsicherheit	8
Prüfkontrolle	
Erhaltene Ware	10

S

Т Τe

echnische Daten .		•							•	•										•	41
Ausgang	•		•				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	41

Picomag	IO-Link
---------	---------

Bedienbarkeit
Eingang
Energieversorgung
Konstruktiver Aufbau
Leistungsmerkmale
Montage
Prozess
Umgebung
Zertifikate und Zulassungen
Temperaturbereich
Lagerungstemperatur
Totalizer
Transport Messgerät

U

Übersicht Bedienmenü	21
Übersicht über das Bedienmenü	21
Übersicht zu den Diagnoseereignissen	37
Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	20
Unidirektionale Durchflussmessung (Q), Leitfähig-	
keitsmessung	27

V

Verpackungsentsorgung	12 . 5
W	
W@M Device Viewer	10
Warenannahme	10
Werkstoffe	43
Werkzeug	
Transport	12
Z	
Zubehör	39

www.addresses.endress.com

