Xiaomi Smart Camera C500 Pro User Manual 1
Manuel d'utilisation de la Xiaomi Smart Camera C500 Pro 23
Manual d'utilizador da Xiaomi Smart Camera C500 Pro 45
Xiaomi Smart Kamera C500 Pro Bedienungsanleitung 68
Manual de usuario de la Xiaomi Smart Cámara C500 Pro 90
Panduan pengguna kamera pintar Xiaomi Smart Kamera C500 Pro 112
Xiaomi Akıllı Kamera C500 Pro Kullanma kılavuzu 134
Manual do utilizador da câmara inteligente Xiaomi C500 Pro 156
Instrukcja obsługi inteligentnej kamery Xiaomi C500 Pro 178
Manual de utilizare al camerei inteligente Xiaomi C500 Pro 200
Manual de usuário da Câmera Inteligente Xiaomi C500 Pro 222
Посібник користувача розумної камери Xiaomi C500 Pro 244
Xiaomi Akıllı Kamera C500 Pro Kullanım kılavuzu 266
Xiaomi 智能摄像机 C500 Pro 使用说明 288

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

The nameplate is marked on the bottom of the camera.



Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in this manual are for reference only. The actual product and functions may vary due to product enhancements.

Package Contents: Xiaomi Smart Camera C500 Pro, charging cable, wall mounting kit, user manual, warranty notice

How to Install

The camera can be placed on flat surfaces, such as desks, dining tables, shelves, or mounted on walls or ceilings.

Mounting the Camera on a Wall

1. Use as a guide to mark the positions for the base mounting holes on the installation surface, drill the holes, and insert the wall anchors if required (wall anchors is approximately 5 mm, and the depth is approximately 25 mm).
2. Insert the plastic wall plugs into the drilled holes.
3. Align the mounting holes on the bottom of the camera with the wall plugs (or holes), fasten the screws and then tighten them into the wall plugs (or holes) to complete the installation.
4. Align the grooves on the bottom of the camera with the raised part of the base, then rotate it clockwise until it locks in place.

Precaution for mounting the camera on a wall

Ensure that the wall can support the camera's weight to avoid accidents. Alignment Detection Level: This feature is guaranteed only when the camera is installed on a wall. Do not place it in a location where the camera cannot capture the entire area, such as a corner, to ensure accurate alignment detection. Do not place it in a location where it will be affected by strong light, such as near a window, to ensure optimal performance.

Precaution for installing the Wall Mount on a ceiling

Ensure that the ceiling can support the weight of the camera to avoid accidents. Alignment Detection Level: This feature is guaranteed only when the camera is installed on a wall. Do not place it in a location where the camera cannot capture the entire area, such as a corner, to ensure accurate alignment detection. Do not place it in a location where it will be affected by strong light, such as near a window, to ensure optimal performance.

Installation in the Ceiling Mount

1. Use the ceiling mount as a template to mark the installation holes on the ceiling, drill the holes, and insert the wall anchors if required (wall anchors is approximately 5 mm, and the depth is approximately 25 mm).
2. Align the mounting holes on the ceiling mount with the wall plugs (or holes), fasten the screws, and then tighten them into the wall plugs (or holes) to complete the installation.
3. Align the grooves on the bottom of the camera with the raised part of the base, then rotate it clockwise until it locks in place.

Precaution for installing the Ceiling Mount

Ensure that the ceiling can support the weight of the camera to avoid accidents. Alignment Detection Level: This feature is guaranteed only when the camera is installed on a wall. Do not place it in a location where the camera cannot capture the entire area, such as a corner, to ensure accurate alignment detection. Do not place it in a location where it will be affected by strong light, such as near a window, to ensure optimal performance.

Installation

Lo primero que hay que hacer es decidir la ubicación de la cámara.

1. Utilice el dispositivo de montaje como plantilla para marcar las posiciones de los orificios de montaje en la superficie de instalación, perfore los orificios y, si es necesario, inserte los anclajes (los anclajes de pared son de unos 5 mm de ancho y de unos 25 mm de profundidad).
2. Inserte los tacos de plástico en los orificios perforados.
3. Alinee los orificios de montaje en la parte inferior de la cámara con los tacos de pared (o los orificios), fije los tornillos y apriételos en los tacos de pared (o los orificios) para completar la instalación.
4. Alinee las ranuras en la base de la cámara con la parte saliente de la base, y gírela en sentido horario hasta que encaje en su lugar.

Precaución para el montaje de la cámara en una pared

Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso de la cámara para evitar accidentes. Nivel de detección de alineación: Esta función solo se garantiza cuando la cámara está instalada en una pared. No la coloque en un lugar donde la cámara no pueda capturar la zona completa, como una esquina, para garantizar una detección de alineación precisa. No la coloque en un lugar donde la luz fuerte la afecte, como cerca de una ventana, para garantizar un rendimiento óptimo.

Modo de instalación

Lo primero que hay que hacer es decidir la ubicación de la cámara.

1. Instalar una tapa MicroSD
Asegúrese de que el dispositivo de la cámara se apaga antes de insertar la tarjeta. Apague el dispositivo a través de la aplicación Mi Home y, a continuación, pulse el botón de encendido durante 3 segundos para apagarlo.
Abra la tapa de la ranura para tarjeta microSD y, a continuación, inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjeta microSD hasta que oiga un clic.
Cierre la tapa de la ranura para tarjeta microSD y, a continuación, encienda el dispositivo.
Recomendamos la utilizar para instalar a Xiaomi Smart Camera C500 Pro una tarjeta microSD de clase 10 o superior con una capacidad de 256 GB.
Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la cámara o la guía de instalación.

Перед использованием внимательно прочтите эту рекомендацию. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Описание изделия

Информация нанесена рельефным способом на нижней части камеры.

Примечание. Изображения модели, комплектующих и пользовательского интерфейса приведены для ознакомления. Фактическая модель и функции могут быть изменены в рамках усовершенствования продукта.

Комплектация: умная камера Xiaomi Smart Camera C500 Pro, кабель для зарядки, настенный кронштейн, руководство пользователя, гарантийный талон

Как установить

Камеру можно установить на ровные поверхности, например на столы, обеденные столы, полки, или закрепить на стенах или потолке.

Крепление камеры на стене

1. Используйте как шаблон для отметки позиций отверстий для монтажа основания на монтажной поверхности, просверлите отверстия и, при необходимости, вставьте дюбели (дюбели для стен имеют ширину примерно 5 мм, а глубина составляет примерно 25 мм).
2. Вставьте пластиковые дюбели в просверленные отверстия.
3. Совместите монтажные отверстия в нижней части камеры с дюбелями (или отверстиями), затяните винты и затяните их в дюбели (или отверстия), чтобы завершить установку.
4. Совместите пазы в нижней части камеры с выступающей частью основания, затем поверните по часовой стрелке, пока не зафиксируется на месте.

Предосторожность при установке камеры на стене

Убедитесь, что стена может выдержать вес камеры, чтобы избежать аварий. Уровень обнаружения выравнивания: Эта функция гарантирована только при установке камеры на стене. Не размещайте камеру в месте, где она не сможет захватить всю область, например в углу, чтобы обеспечить точное обнаружение выравнивания. Не размещайте камеру в месте, где на нее будет влиять сильный свет, например рядом с окном, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Предосторожность при установке настенного кронштейна на потолке

Убедитесь, что потолок может выдержать вес камеры, чтобы избежать аварий. Уровень обнаружения выравнивания: Эта функция гарантирована только при установке камеры на стене. Не размещайте камеру в месте, где она не сможет захватить всю область, например в углу, чтобы обеспечить точное обнаружение выравнивания. Не размещайте камеру в месте, где на нее будет влиять сильный свет, например рядом с окном, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Как установить

1. Используйте потолочный кронштейн в качестве шаблона для отметки отверстий для монтажа на потолке, просверлите отверстия и, при необходимости, вставьте дюбели (дюбели для стен имеют ширину примерно 5 мм, а глубина составляет примерно 25 мм).
2. Совместите монтажные отверстия потолочного кронштейна с дюбелями (или отверстиями), затяните винты и затяните их в дюбели (или отверстия), чтобы завершить установку.
3. Совместите пазы в нижней части камеры с выступающей частью основания, затем поверните по часовой стрелке, пока не зафиксируется на месте.

Предосторожность при установке потолочного кронштейна

Убедитесь, что потолок может выдержать вес камеры, чтобы избежать аварий. Уровень обнаружения выравнивания: Эта функция гарантирована только при установке камеры на стене. Не размещайте камеру в месте, где она не сможет захватить всю область, например в углу, чтобы обеспечить точное обнаружение выравнивания. Не размещайте камеру в месте, где на нее будет влиять сильный свет, например рядом с окном, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Instalación

Lo primero que hay que hacer es decidir la ubicación de la cámara.

1. Utilice el dispositivo de montaje como plantilla para marcar las posiciones de los orificios de montaje en la superficie de instalación, perfore los orificios y, si es necesario, inserte los anclajes (los anclajes de pared son de unos 5 mm de ancho y de unos 25 mm de profundidad).
2. Inserte los tacos de plástico en los orificios perforados.
3. Alinee los orificios de montaje en la parte inferior de la cámara con los tacos de pared (o los orificios), fije los tornillos y apriételos en los tacos de pared (o los orificios) para completar la instalación.
4. Alinee las ranuras en la base de la cámara con la parte saliente de la base, y gírela en sentido horario hasta que encaje en su lugar.

Precaución al usar el soporte de montaje de la cámara en una pared

Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso de la cámara para evitar accidentes. Nivel de detección de alineación: Esta función solo se garantiza cuando la cámara está instalada en una pared. No la coloque en un lugar donde la cámara no pueda capturar la zona completa, como una esquina, para garantizar una detección de alineación precisa. No la coloque en un lugar donde la luz fuerte la afecte, como cerca de una ventana, para garantizar un rendimiento óptimo.

Precaución al usar el soporte de montaje de la cámara en un techo

Asegúrese de que el techo pueda soportar el peso de la cámara para evitar accidentes. Nivel de detección de alineación: Esta función solo se garantiza cuando la cámara está instalada en una pared. No la coloque en un lugar donde la cámara no pueda capturar la zona completa, como una esquina, para garantizar una detección de alineación precisa. No la coloque en un lugar donde la luz fuerte la afecte, como cerca de una ventana, para garantizar un rendimiento óptimo.

Instalación en el soporte de montaje en techo

1. Use el soporte de montaje en techo como plantilla para marcar los orificios de montaje en el techo, perfore los orificios y, si es necesario, inserte los anclajes (los anclajes de pared son de unos 5 mm de ancho y de unos 25 mm de profundidad).
2. Alinee los orificios de montaje en el soporte de montaje en techo con los anclajes (o los orificios), fije los tornillos y apriételos en los anclajes (o los orificios) para completar la instalación.
3. Alinee las ranuras en la base de la cámara con la parte saliente de la base, y gírela en sentido horario hasta que encaje en su lugar.

Precaución al usar el soporte de montaje en techo

Asegúrese de que el techo pueda soportar el peso de la cámara para evitar accidentes. Nivel de detección de alineación: Esta función solo se garantiza cuando la cámara está instalada en una pared. No la coloque en un lugar donde la cámara no pueda capturar la zona completa, como una esquina, para garantizar una detección de alineación precisa. No la coloque en un lugar donde la luz fuerte la afecte, como cerca de una ventana, para garantizar un rendimiento óptimo.

Installation

Die Kamera kann auf ebenen Flächen, wie Schreibtischen, Esstischen, Regalen oder an Wänden oder Decken montiert werden.

Montage der Kamera an der Wand

1. Verwenden Sie die Montagehilfe als Vorlage, um die Positionen der Montagelöcher auf der Montagefläche zu markieren, die Löcher zu bohren und bei Bedarf die Dübel einzusetzen (die Dübel sind etwa 5 mm breit und etwa 25 mm tief).
2. Setzen Sie die Kunststoffdübel in die gebohrten Löcher ein.
3. Richten Sie die Montagelöcher an der Unterseite der Kamera an den Dübeln (oder Löchern) aus, ziehen Sie die Schrauben an und ziehen Sie sie in die Dübel (oder Löcher) ein, um die Installation abzuschließen.
4. Richten Sie die Nuten an der Unterseite der Kamera auf den erhöhten Teil der Basis aus, drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Vorsichtsmaßnahme bei der Montage der Kamera an der Wand

Die Wand muss in der Lage sein, das Gewicht der Kamera zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. Ausrichtungserkennung: Diese Funktion ist nur gewährleistet, wenn die Kamera an einer Wand installiert wird. Stellen Sie die Kamera nicht an einer Stelle auf, wo sie nicht den gesamten Bereich erfassen kann, zum Beispiel in einer Ecke, um eine genaue Ausrichtungserkennung zu gewährleisten. Stellen Sie die Kamera nicht an einer Stelle auf, wo sie von starkem Licht beeinflusst wird, zum Beispiel in der Nähe eines Fensters, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage der Kamera an der Decke

Die Decke muss in der Lage sein, das Gewicht der Kamera zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. Ausrichtungserkennung: Diese Funktion ist nur gewährleistet, wenn die Kamera an einer Wand installiert wird. Stellen Sie die Kamera nicht an einer Stelle auf, wo sie nicht den gesamten Bereich erfassen kann, zum Beispiel in einer Ecke, um eine genaue Ausrichtungserkennung zu gewährleisten. Stellen Sie die Kamera nicht an einer Stelle auf, wo sie von starkem Licht beeinflusst wird, zum Beispiel in der Nähe eines Fenders, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Installation in der Deckenmontage

1. Verwenden Sie die Deckenmontage als Vorlage, um die Montagelöcher an der Decke zu markieren, die Löcher zu bohren und bei Bedarf die Dübel einzusetzen (die Dübel sind etwa 5 mm breit und etwa 25 mm tief).
2. Richten Sie die Montagelöcher an der Deckenmontage an den Dübeln (oder Löchern) aus, ziehen Sie die Schrauben an und ziehen Sie sie in die Dübel (oder Löcher) ein, um die Installation abzuschließen.
3. Richten Sie die Nuten an der Unterseite der Kamera auf den erhöhten Teil der Basis aus, drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Vorsichtsmaßnahme bei der Montage der Deckenmontage

Die Decke muss in der Lage sein, das Gewicht der Kamera zu tragen, um Unfälle zu vermeiden. Ausrichtungserkennung: Diese Funktion ist nur gewährleistet, wenn die Kamera an einer Wand installiert wird. Stellen Sie die Kamera nicht an einer Stelle auf, wo sie nicht den gesamten Bereich erfassen kann, zum Beispiel in einer Ecke, um eine genaue Ausrichtungserkennung zu gewährleisten. Stellen Sie die Kamera nicht an einer Stelle auf, wo sie von starkem Licht beeinflusst wird, zum Beispiel in der Nähe eines Fenders, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Installation

Il est tout d'abord nécessaire de choisir l'emplacement de la caméra.

1. Utilisez le support de montage comme modèle pour marquer les emplacements des trous de montage sur la surface d'installation, percez les trous et, si nécessaire, insérez les chevilles murales (les chevilles murales mesurent environ 5 mm de large et environ 25 mm de profondeur).
2. Insérez les chevilles en plastique dans les trous percés.
3. Alignez les trous de montage situés au bas de la caméra avec les chevilles (ou les trous), vissez les vis et serrez-les dans les chevilles (ou les trous) pour terminer l'installation.
4. Alignez les rainures au bas de la caméra avec la partie surélevée de la base, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Précautions à prendre pour fixer la caméra sur un mur

Le mur doit pouvoir supporter le poids de la caméra afin d'éviter tout accident. Niveau de détection d'alignement : Cette fonction n'est garantie que lorsque la caméra est installée sur un mur. Ne placez pas la caméra à un endroit où elle ne peut pas capturer la zone entière, par exemple dans un coin, afin de garantir une détection d'alignement précise. Ne la placez pas à un endroit où elle sera affectée par une lumière forte, par exemple près d'une fenêtre, afin de garantir des performances optimales.

Précautions à prendre pour installer le support de montage au plafond

Le plafond doit pouvoir supporter le poids de la caméra afin d'éviter tout accident. Niveau de détection d'alignement : Cette fonction n'est garantie que lorsque la caméra est installée sur un mur. Ne placez pas la caméra à un endroit où elle ne peut pas capturer la zone entière, par exemple dans un coin, afin de garantir une détection d'alignement précise. Ne la placez pas à un endroit où elle sera affectée par une lumière forte, par exemple près d'une fenêtre, afin de garantir des performances optimales.

Installation du support de montage au plafond

1. Utilisez le support de montage au plafond comme modèle pour marquer les trous de montage au plafond, percez les trous et, si nécessaire, insérez les chevilles murales (les chevilles murales mesurent environ 5 mm de large et environ 25 mm de profondeur).
2. Alignez les trous de montage du support de montage au plafond avec les chevilles murales (ou les trous), vissez les vis et serrez-les dans les chevilles murales (ou les trous) pour terminer l'installation.
3. Alignez les rainures au bas de la caméra avec la partie surélevée de la base, puis tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Précautions à prendre pour installer le support de montage au plafond

Le plafond doit pouvoir supporter le poids de la caméra afin d'éviter tout accident. Niveau de détection d'alignement : Cette fonction n'est garantie que lorsque la caméra est installée sur un mur. Ne placez pas la caméra à un endroit où elle ne peut pas capturer la zone entière, par exemple dans un coin, afin de garantir une détection d'alignement précise. Ne la placez pas à un endroit où elle sera affectée par une lumière forte, par exemple près d'une fenêtre, afin de garantir des performances optimales.

Installazione

Per prima cosa occorre decidere la posizione della fotocamera.

1. Utilizzare il dispositivo di montaggio come modello per segnare le posizioni delle vertici di montaggio sulla superficie di installazione, forare i fori e, se necessario, inserire i tasselli a muro (i tasselli a muro sono larghi circa 5 mm e profondi circa 25 mm).
2. Inserire i tasselli in plastica nei fori praticati.
3. Allineare i fori di montaggio sulla parte inferiore della fotocamera con i tasselli a muro (o i fori), fissare le viti e stringerle nei tasselli a muro (o i fori) per completare l'installazione.
4. Allineare le scanalature sulla parte inferiore della fotocamera con la parte rialzata della base, quindi ruotare in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

Precauzioni per il montaggio della videocamera su una parete

La parete deve essere in grado di sopportare almeno lo sotto il peso della videocamera.

AVVERTENZE

Per evitare possibili feriti o danneggiamenti, non posizionare dove esiste il rischio di caduta o di danno eccessivo in caso di caduta.

Come installare

Per prima cosa occorre decidere la posizione della videocamera.

1. Utilizzare il dispositivo di montaggio come modello per segnare le posizioni dei fori di montaggio sulla superficie di installazione, forare i fori e, se necessario, inserire i tasselli a muro (i tasselli a muro sono larghi circa 5 mm e profondi circa 25 mm).
2. Inserire i tasselli in plastica nei fori praticati.
3. Allineare i fori di montaggio sulla parte inferiore della videocamera con i tasselli a muro (o i fori), fissare le viti e stringerle nei tasselli a muro (o i fori) per completare l'installazione.
4. Allineare le scanalature sulla parte inferiore della videocamera con la parte rialzata della base, quindi ruotare in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

Precauzioni per il montaggio della videocamera su una parete

La parete deve essere in grado di sopportare almeno lo sotto il peso della videocamera. Livello di rilevamento dell'allineamento: Questa funzione è garantita solo quando la videocamera è installata su una parete. Non posizionare la videocamera in un luogo dove la videocamera non riesce a catturare l'intera area, ad esempio in un angolo, per garantire un rilevamento dell'allineamento preciso. Non posizionare la videocamera in un luogo dove sarà influenzata da luce forte, ad esempio vicino a una finestra, per garantire prestazioni ottimali.

Precauzioni per l'installazione della staffa a muro

La parete deve essere in grado di sopportare almeno lo sotto il peso della videocamera. Livello di rilevamento dell'allineamento: Questa funzione è garantita solo quando la videocamera è installata su una parete. Non posizionare la videocamera in un luogo dove la videocamera non riesce a catturare l'intera area, ad esempio in un angolo, per garantire un rilevamento dell'allineamento preciso. Non posizionare la videocamera in un luogo dove sarà influenzata da luce forte, ad esempio vicino a una finestra, per garantire prestazioni ottimali.

Installazione della staffa a muro

1. Utilizzare la staffa a muro come modello per segnare le posizioni dei fori di montaggio sulla superficie di installazione, forare i fori e, se necessario, inserire i tasselli a muro (i tasselli a muro sono larghi circa 5 mm e profondi circa 25 mm).
2. Inserire i tasselli in plastica nei fori praticati.
3. Allineare i fori di montaggio della staffa a muro con i tasselli a muro (o i fori), fissare le viti e stringerle nei tasselli a muro (o i fori) per completare l'installazione.
4. Allineare le scanalature sulla parte inferiore della videocamera con la parte rialzata della base, quindi ruotare in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

Precauzioni per l'installazione della staffa a muro

La parete deve essere in grado di sopportare almeno lo sotto il peso della videocamera. Livello di rilevamento dell'allineamento: Questa funzione è garantita solo quando la videocamera è installata su una parete. Non posizionare la videocamera in un luogo dove la videocamera non riesce a catturare l'intera area, ad esempio in un angolo, per garantire un rilevamento dell'allineamento preciso. Non posizionare la videocamera in un luogo dove sarà influenzata da luce forte, ad esempio vicino a una finestra, per garantire prestazioni ottimali.

Installation

Lo primero que hay que hacer es decidir la ubicación de la cámara.

1. Utilice el dispositivo de montaje como plantilla para marcar las posiciones de los orificios de montaje en la superficie de instalación, perfore los orificios y, si es necesario, inserte los anclajes (los anclajes de pared son de unos 5 mm de ancho y de unos 25 mm de profundidad).
2. Inserte los tacos de plástico en los orificios perforados.
3. Alinee los orificios de montaje en la parte inferior de la cámara con los tacos de pared (o los orificios), fije los tornillos y apriételos en los tacos de pared (o los orificios) para completar la instalación.
4. Alinee las ranuras en la base de la cámara con la parte saliente de la base, y gírela en sentido horario hasta que encaje en su lugar.

Precaución al usar el soporte de montaje de la cámara en una pared

La pared debe ser capaz de soportar el peso de la cámara para evitar accidentes. Nivel de detección de alineación: Esta función solo se garantiza cuando la cámara está instalada en una pared. No la coloque en un lugar donde la cámara no pueda capturar la zona completa, como una esquina, para garantizar una detección de alineación precisa. No la coloque en un lugar donde la luz fuerte la afecte, como cerca de una ventana, para garantizar un rendimiento óptimo.

Precaución al usar el soporte de montaje de la cámara en un techo

El techo debe ser capaz de soportar el peso de la cámara para evitar accidentes. Nivel de detección de alineación: Esta función solo se garantiza cuando la cámara está instalada en una pared. No la coloque en un lugar donde la cámara no pueda capturar la zona completa, como una esquina, para garantizar una detección de alineación precisa. No la coloque en un lugar donde la luz fuerte la afecte, como cerca de una ventana, para garantizar un rendimiento óptimo.

Instalación en el soporte de montaje en techo

1. Use el soporte de montaje en techo como plantilla para marcar las posiciones de los orificios de montaje en el techo, perfore los orificios y, si es necesario, inserte los anclajes (los anclajes de pared son de unos 5 mm de ancho y de unos 25 mm de profundidad).
2. Alinee los orificios de montaje en el soporte de montaje en techo con los anclajes (o los orificios), fije los tornillos y apriételos en los anclajes (o los orificios) para completar la instalación.
3. Alinee las ranuras en la base de la cámara con la parte saliente de la base, y gírela en sentido horario hasta que encaje en su lugar.

Precaución al usar el soporte de montaje en techo

El techo debe ser capaz de soportar el peso de la cámara para evitar accidentes. Nivel de detección de alineación: Esta función solo se garantiza cuando la cámara está instalada en una pared. No la coloque en un lugar donde la cámara no pueda capturar la zona completa, como una esquina, para garantizar una detección de alineación precisa. No la coloque en un lugar donde la luz fuerte la afecte, como cerca de una ventana, para garantizar un rendimiento óptimo