

Montageanleitung

AIRCELL® 7

UHF-Stecker / Art. Nr.: 7390



1



Kabelende rechtwinklig abschneiden.

2



Mit einem Messer 28 mm des Außenmantels entfernen.

3



Kupfergeflecht auf 10 mm kürzen.

4



Kupfergeflecht zurückbiegen, Kupferfolie mit einem Messer anritzen und komplett entfernen.

5



Dielektrikum bis auf 13 mm entfernen.

6



Steckerhülse über das Kabel schieben. Steckergehäuse auf das Kabelende einschrauben.

7



Innenleiter durch das kleine Loch sorgfältig verlöten.

8



Steckerhülse mit dem Steckergehäuse verschrauben.