

Omezovač náběhového proudu

HTRONIC

SCL-3680

Obj. č.: 258 89 01



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup omezovače náběhového proudu H-Tronic.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!


Účel použití

Omezovač rozběhového proudu SCL 3680 zabraňuje nechtěnému vypnutí pojistky při zapnutí výkonných spotřebičů, jako jsou úhlové brusky, kotoučové pily, kompresory, čerpadla nebo vrtačky. Adaptérová zástrčka snižuje zátěžové špičky typické pro spotřebiče s velkým odběrem při jejich zapnutí.

Připojuje se do standardní elektrické zásuvky 230 V/50 Hz, následně se do zásuvky tohoto omezovače připojí spotřebič, u něhož je třeba omezit náběhový proud.

Uvedení do provozu


Zapojte omezovač rozběhového proudu do zásuvky 230 V. Poté zapojte do zásuvky SCL 3680 síťovou zástrčku vypnutého elektrického spotřebiče/zátěže. Výrobek je připraven k provozu.



POZNÁMKA: Omezovač rozběhového proudu je vhodný pro obvody se jmenovitou hodnotou pojistky/jističe 16 A.

Popis funkce

Pokud je zapnutý elektrický spotřebič, omezovač rozběhového proudu SCL-3680 omezuje zátěžové proudové špičky typické pro výkonné spotřebiče, aby nedošlo k přepálení pojistky nebo shoení jističe.



POZNÁMKA: SCL 3680 zabrání přepálení pojistky/shoení jističe během zapínací fáze připojené zátěže. SCL 3680 však nemůže trvale snížit jmenovitý proud připojené zátěže - ten nesmí překročit maximální hodnotu pojistky/jističe.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamácejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz uzemněná elektrická zásuvka
Spotřeba (pohotovostní): 0,6 W
Zatížení: max. 3680 W/ 16 A (odporová zátěž)
Max. počet sepnutí/min.: 10
Ochrana: IP20
Okolní teplota: -10 až +50 °C
Rozměry: 98 x 59 x 41 mm bez konektoru
Hmotnost: 150 g



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopíí tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/03/2024